



Philips Work light  
Xperion 6000 UV Pillar

增强模式 500 流明 / 节能模式  
250 流明

180 流明聚光灯 + 紫外线  
电池续航时间: 4.5 小时 (节  
能模式: 10 小时)  
高 CRI 和紫外线泄漏检测器



LUMX60UVPIX1

## 处处为您着想

### 持续展现卓越照明性能

我们的优质灯具飞利浦 Xperion 6000 UV Pillar 是一款多用途工作灯，具有多个强大的光信号发射器、紫外线灯、高显色指数 (CRI) 和电力持久的电池。

#### 选配附件，升级工作灯

- 用于为设备充电和查找设备的智能解决方案

#### 延长保修

- 在线将保修期延长至 2 年

#### 轻松应对恶劣照明环境

- 耐冲击、防水和防溶剂 (IP65/IK07)

#### 智能设计，符合人体工学

- 智能旋转式挂钩，带磁吸和符合人体工程学的灯主体

#### 见他人所不能见

- 在不同的照明模式下均可长时间工作
- 高级 LED 灯，支持多种输出
- 借助紫外线灯查找泄漏点
- 展示物体的真实颜色 (CRI95)

# PHILIPS

## Xperion 6000 UV Pillar

增强模式 500 流明 / 节能模式 250 流明 180 流明聚光灯 + 紫外线, 电池续航时间: 4.5 小时 (节能模式: 10 小时), 高 CRI 和紫外线泄漏检测器

# 产品亮点

### 多种照明模式



优质均匀的 LED 灯具有 100% 可靠性, 是多用途照明的理想选择。让您在黑暗环境也可以清楚地看到环境, 轻松发现褪色和损坏的组件。飞利浦 Xperion 6000 UV Pillar 是一款高品质且值得信赖的灯, 适用于所有类型的检查和维修工作。

### 独特的紫外线泄漏检测器



这款优质工作灯配有额外的紫外线灯, 可帮助您轻松找到泄漏点。使紫外线灯直接照向任何区域, 以确定需要进行维修的泄漏点。飞利浦 Xperion 6000 UV Pillar 可满足您的所有照明需求。

### 不同的照明模式, 满足多种需求



飞利浦 Xperion 6000 UV Pillar 经过专门设计, 可随时投入使用。单次充电即可满足全天工作需求: 节能模式下长达 10 小时, 增强模式下长达 4.5 小时, 使用手电筒光束时长达 12 小时。飞利浦 Xperion 6000 UV Pillar 由强劲的锂电池供电,

通过 USB-C 可在 4.5 小时内充满电, 能够充分利用明亮的 LED 灯。

### 解放双手, 方便使用



处处为您着想, 符合人机工程学的手柄带有防滑涂层, 方便您牢固抓握工作灯。如果您需要使用双手进行工作, 得益于可 360° 旋转的可伸缩挂钩和强力磁铁, 您可以安全地固定工作灯。电源按钮位于背面, 这样可确保在开灯时, 灯光不会直接对您的眼睛发出眩光。

### 坚固耐用的设计



飞利浦 Xperion 6000 UV Pillar 专为应对恶劣的工作环境而设计, 具有 IK07 抗冲击性, 防水能力达到 IP65 标准, 产品表面不惧化学品和车间溶剂, 经久耐用, 因为我们深知即使最稳定的双手, 也需要有力的支持。

### 保修期长达 2 年

享受飞利浦标准的 1 年保修, 额外再享受 1 年保修\*

### 升级您的工作灯

要让工作灯随时随地可用, 请使用飞利浦 Multi Dock 坞站。放置在桌子上之后, 即可为您的工作灯进行无线充电。\*\* 了解更多信息: Philips.com/Xperion-6000

### 准确展示颜色

显色指数 (CRI<sup>\*\*\*</sup>) 越高, 就越容易快速准确地检查车身。您可以像在阳光明媚的户外一样进行工作, 检查油漆、抛光、清洁或准备区状况。CRI 值较低的灯会使一些颜色看起来不自然。CRI 为 90 或以上的光源可让您轻松快速地找到颜色差异, 例如油漆刮擦。

## LUMX60UVPIX1/20

# 规格

### 市场规格

- 产品亮点: 高 CRI 和紫外线泄漏检测器
- 使用效果: 处处为您着想

### 产品描述

- 无需手持选项: 可旋转挂钩, 强磁铁
- 挂钩: 可 360° 旋转
- 冲撞保护等级 (IK): IK07
- 磁铁: 2 个磁铁
- 材料和表面工艺: 坚固的 ABS + 软橡胶
- 工作温度: -10° C 至 40° C
- 范围: Xperion 6000
- 技术: COB LED
- 紫外线泄漏检测器
- 入口防护等级 (IP): IP65
- 耐受: 润滑脂、油、车间溶剂

### 光学特性

- 光束角: 100 degree
- 色温: 6000 K
- 亮度输出 (手电筒): 180 流明
- 亮度输出 (节能模式): 250 流明
- 光束角度 (手电筒): 15°
- 亮度输出 (增强模式): 500 流明

### 电子特性

- 电压: 3.7 伏
- 电源: 可充电电池
- 电池容量: 4400 mAh
- 电池续航时间 (增强模式): 长达 4.5 小时
- 电池运行时间 (节能模式): 长达 10 小时
- 电池类型: 锂电池
- 充电电缆类型: Type C USB
- 电池充电时间: 长达 4.5 小时
- 额定功率: 5 瓦
- 电池运行时间 (手电筒): 长达 12 小时

### 订单信息

- 订单输入: LUMX60UVPIX1
- 订购代码: 72601431

### 包装数据

- EAN1: 6974260726014
- EAN3: 6974260726021

### 包装产品信息

- 长度: 5.2 cm
- 高度: 23 cm
- 包装数量 / MOQ: 6
- 重量 (含电池): 432 g
- 线缆长度: 100 厘米 USB 电缆

### 外包装信息

- 长度: 25 cm
- 宽度: 17 cm
- 高度: 18 cm



发行日期 2025-06-26

版本: 1.0.1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

\* 在飞利浦延长保修期网页上申请

\*\* 兼容 Xperion 6000 UV Pillar、Pillar、Slim 和 Pocket

\*\*\* CRI = 显色指数。CRI 值越高, 照射出的颜色就越接近真实颜色, 就像在充足自然光照下查看这些颜色。