



Philips Signage Solutions
S-Line 顯示器

37 吋

1920 x 540 解析度
700 cd/m²



37BDL3050S

加大加寬 加長數位告示板顯示器

擴展視野，讓飛利浦 S-Line 放大您的商機。透過其獨特的 32:9 設計和 1920 x 540 解析度、高亮度輸出和多功能連結，這款全新的加長數位告示板顯示器能在小空間展示更多內容。

智慧化且完善

- Android：運作您自己的應用程式，或選擇您最愛的應用程式
- 全天候操作的最高精確性設計
- 整合式媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容

多功能又令人印象深刻

- 高亮度打造更清晰的影像
- 簡單而強大的菊鍊，適合多顯示器設定
- 並排模式。打造偏好的並排顯示設定

抗衝擊

- 以 CMND & Control 操作、監控並維護

PHILIPS

規格

畫面 / 顯示

- 對角畫面尺寸 (吋): 37 吋
- 長寬比: 32:9
- 面板解析度: 1920 x 540
- 點距: 0.47 x 0.47 公釐
- 最佳解析度: 1920 x 540 @ 60 Hz
- 亮度: 700 cd/m²
- 顯示器色彩: 正常黑
- 對比率 (一般): 4000:1
- 反應時間 (一般): 8 ms
- 視角 (水平): 178 度
- 視角 (垂直): 178 度
- 畫面增強: 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能, 3D 梳型濾波器, 反交錯掃描器, 循序掃描, 3D MA 防交錯, Smart Picture, 色溫調整, 增強色彩, 降噪功能
- 面板技術: AG
- 作業系統: Android 8.0
- 擺放位置: 橫向 (24/7), 縱向 (24/7)

連線能力

- 音訊輸出: 3.5 公釐插孔
- 視訊輸入: HDMI 2.0 (x1), USB 2.0 (x1), VGA (類比 D-Sub) (x1)
- 音訊輸入: 3.5 公釐插孔
- 視訊輸出: HDMI 2.0 (x1)
- 外部控制: IR (輸入 / 輸出) 3.5 公釐插孔, RJ45, RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 公釐插孔

便利

- 訊號迴路途徑: RS232, HDMI, 紅外線迴路途徑
- 連線控制: LAN (RJ45)

功率

- 主電源: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- 耗電量 (一般): 70 W
- 耗電量 (最大): 85 W
- 待機消耗功率: <0.5W

支援的螢幕解析度

- 電腦格式: 640 x 480, 60、67、75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60Hz, 832 x 624, 75Hz,

- 1024 x 768, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz
- 視訊格式: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50、60Hz, 1080i, 50、60Hz, 1080p, 50、60Hz

尺寸

- 設備寬度: 928.5 mm
- 產品重量: 7.76 kg
- 設備高度: 282.3 mm
- 設備深度: 48.7 mm
- 壁掛: 400 公釐 x 200 公釐、M6
- 邊框寬度: 12.4 公釐 (T/B); 10.5 公釐 (R/L)

作業環境條件

- 海拔高度: 0 ~ 3000 公尺
- 溫度範圍 (操作): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50,000 hour(s)
- 溫度範圍 (儲存): -20 ~ 60 °C
- 濕度範圍 (操作) [RH]: 20 - 80% RH (無凝結)
- 濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 - 95% RH (無凝結)

內建播放器

- CPU: 2 x A53 + 2 x A73
- GPU: ARM Mali G51
- 記憶體: 2GB DDR3
- 收納: 8GB eMMC

配件

- 附配件: AC 開關護蓋, IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1), 飛利浦標誌 (x1), 快速入門指南 (x1), 遙控器與 AAA 電池, RS232 菊鍊纜線, AC 電源線, RS232 纜線, HDMI 纜線, 壁掛螺栓 x2

其他

- 螢幕顯示語言: 阿拉伯文, 荷蘭文, 丹麥文, 英文, 法文, 芬蘭文, 德文, 義大利文, 日文, 挪威文, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 西班牙文, 瑞典文, 簡體中文, 土耳其文, 繁體中文, 捷克文
- 保固: 3 年保固
- 符合法規: CE, FCC A 級, CB

焦點

採用 Android 8

經由網際網路連線控制您的顯示器。Android 系統的飛利浦專業級顯示器已針對原生 Android 應用程式進行最佳化, 您也可以直接在顯示器上安裝網路應用程式。全新 Android 8 作業系統可確保軟體安全, 長時間維持最新規格。

CMND & Control



透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕, CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。

全天候操作設計

因為生意永不停歇, 所以我們的告示板顯示器針對全天候的使用需求與最高精確性及嚴苛環境設計, 運用優質元件, 確保更高級品質保障, 讓您無時無刻均能放心仰賴、盡情使用。

高亮度 (700 cd/m²)

在明亮或半戶外環境下作出重大改變。具備 700 cd/m² 的超高亮度顯示器十分適合在擁有高環境亮度的大型繁忙地段吸引注意。

整合式媒體播放機

輕鬆排程內容以便從 USB 播放。飛利浦專業顯示器會從待機模式中喚醒, 以播放您想要的內容, 並在播放完成後返回待機模式。

HDMI 菊鍊

利用 HDMI 菊鍊連接多台顯示器。只要將 HDMI 輸出連接埠連接至另外一台顯示器的 HDMI 輸入, 即可打造出最令人驚豔的環繞體驗。

並排模式

連接兩台以上飛利浦專業顯示器, 即可僅以一個外部裝置, 打造並排顯示設定。無論有多少台顯示器, 一台播放器就能管理您的自訂內容。



發行日期 2025-06-26

版本: 1.1.1

EAN: 87 12581 78572 7

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com