

Philips
壁掛式充電器

電力傳輸
3 個 USB 充電埠

DLP2681X



壁掛式充電器搭配 2 個 C 型與 USB 埠

65W 輸出搭配電力傳輸

使用支援 PD 的 USB-C 連接埠為最新裝置充電，最佳化充電電力並將充電時間降至最低，還可使用 USB-A 連接埠同時為其他裝置充電。

絕佳充電設計

- 智慧型防護可預防過熱、過電壓和過電流狀況
- 30 分鐘即可充電 50%
- 壁掛式充電器搭配 GaN 技術

頂級效能

- 支援電力傳輸的 USB-C 連接埠

PHILIPS

壁掛式充電器
電力傳輸 3 個 USB 充電埠

規格

Outer Carton

- Number of consumer packagings: 2
- GTIN: 1 48 95229 14408 5

Inner Carton

- Number of consumer packagings: 1
- GTIN: 2 48 95229 14408 2

功率

- 轉接器類型: UK 類型
- 輸入功率: 100-240V、50/60Hz 0.4A
- 輸出: 65W (最大)

Packaging dimensions

- Packaging type: 盒子
- EAN: 48 95229 14408 8

DLP2681X/97

焦點

配備 PD 的 USB-C 連接埠

USB-C 是最新的充電接頭標準，目前如手機、攝影機和平板電腦等行動裝置皆已採用此規格。

PD (電力傳輸) 是 USB 的電力傳輸標準，能提供更多電力及快速充電。

智慧型防護

智慧型防護可預防過熱、過電壓和過電流狀況

充電器搭配 GaN 技術

壁掛式充電器採用 GaN (氮化鎵) 技術，使用較少電子元件，提升熱能效益。這款精巧充電器的充電時間更快，提供電力更多。增加的電力能搭配 USB-C 連接設計為現代筆記型電腦供電。

30 分鐘即可充電 50%

快速充電 - 30 分鐘即可將耗盡電力的行動電話充到 50%。



發行日期 2025-06-26

版本: 1.0.2

EAN: 48 95229 14408 8

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com