

PHILIPS

Videovægskærm

Signage Solutions

49"

Direkte LED-baggrundsbelysning

Full HD

450 cd/m²

BDL4988XC



Tænk stort

Alsidig videovæg.

Væk opsigt med en professionel X-Line-videovæg. Skarp kontrast og slanke rammer giver en klar og uforstyrret billedgengivelse. Uanset om du driver en lufthavn eller er vært for en konference.

Effektiv systemløsning

- Energibesparende automatisk kontrol af baggrundsbelysning
- FailOver sikrer, at indhold altid afspilles
- OPS-stik giver mulighed for pc-integration uden kabler
- Flisetilstand. Opret videovægge med fliser i 4K i alle størrelser

Nem opsætning. Total kontrol.

- Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control
- CMND & Create. Du kan udvikle og lancere dit eget indhold
- Ekstern systemstyring ved hjælp af CMND
- Tilføj Android-processorkraft med et valgfrit CRD50-modul

Fantastiske billeder. Uendelige muligheder.

- Full HD-skærme. Fantastiske billeder. Klar kontrast
- IPS-panel: fyldig og ensartede farver fra alle vinkler
- Ultratynde kanter (3,5 mm). For billeder uden forstyrrelser

Vigtigste nyheder

Flisetilstand

Tilslut to eller flere professionelle skærme fra Philips for at skabe en fliseopdelt videovæg – uden behov for eksterne enheder. En enkelt afspiller tager sig af indholdet, uanset om du har fire skærme eller 40. 4K-indhold er fuldt understøttet, og hvis du viser indholdet på fire skærme, får du den optimale prik-for-prik-opløsning.

Valgfrit CRD50-modul

Indlej en Android System-on-Chip (SoC) i din professionelle Philips-skærm. Det valgfrie CRD50-modul er en OPS-enhed, der giver mulighed for Android OPS-processorkraft uden brug af kabler. Modulet skal blot sluttes til OPS-stikket, der indeholder alle de nødvendige forbindelser til at køre modulet (inkl. strømforsyning).

CMND

Tag kontrol over dit netværk af professionelle Philips-skærme. Med CMND kan du administrere, opdatere og vedligeholde og afspille via én brugervenlig grænseflade. Fra installation til daglig drift.

CMND & Control



Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

CMND & Create



Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-funktionalitet gør det nemt at publicere dit eget indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner

Specifikationer

Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 123.2 cm

Diagonal skærmstørrelse (tommer):

48.5 tommer

Billedformat: 16:9

Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel

Pixel-størrelse: 0,56 x 0,56 mm

Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz

Lysstyrke: 450 cd/m²

Skærmfarver: 1073 M

Kontrastforhold (typisk): 1300:1

Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1

Svartid (typisk): 8 ms

Betragningsvinkel (vandret): 178 °

Betragningsvinkel (lodret): 178 °

Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Bevægelsesudlignet deinterlacing, Progressiv scanning, 3D MA deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring

Tilslutningsmuligheder

Lydudgang: Lyd L/R (venstre/højre) (RCA), Eksternt højttalerstik

Videoindgang: DVI-D, HDMI (x2), VGA (analog D-Sub), DisplayPort (1.2), Komponent (BNC x3), Komposit (BNC)

Lydindgang: 3,5 mm jackstik, Lyd L/R (venstre/højre) (RCA)

Andre til