

PHILIPS

Displej Video Wall

Signage Solutions

124 cm (49")

Podsvícení Direct LED

Full HD

450 cd/m²

BDL4988XC



Rozjedte to ve velkém

Všestranná videostěna.

Vyžádejte si pozornost pomocí profesionální videostěny řady X. Ostrý kontrast a tenký rám umožňují jasný obraz bez rušení. Ať už provozujete letiště nebo pořádáte konferenci.

Výkonné systémové řešení

- Automatické ovládání podsvícení s úsporou energie
- Funkce FailOver zajišťuje, že obsah bude vždy přehráván
- Slot OPS umožňuje zabudování do počítače bez kabelů
- Dlaždicový režim. Vytvářejte dlaždicové 4K videostěny jakékoli velikosti

Bezproblémové nastavení. Absolutní kontrola.

- Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control
- CMND & Create. Vytvářejte a spouštějte vlastní obsah
- Vzdálená správa systému prostřednictvím CMND
- Přidejte výkon zpracování systému Android prostřednictvím volitelného modulu CRD50

Dokonalý obraz. Nekonečně možností.

- Full HD monitory. Vynikající obraz. Jasný kontrast
- Panel IPS: bohatá konzistence barev z každého úhlu
- Mimořádně úzké (3,5mm) rámečky. Pro obraz bez rušení

Přednosti

Dlaždicový režim

Propojte dva nebo více profesionálních displejů Philips a vytvořte dlaždicovou videostěnu – bez nutnosti externích zařízení. Jediný přehrávač se postará o obsah, ať už máte čtyři obrazovky nebo 40. Obsah 4K má plnou podporu a pokud tento obsah promítáte na čtyřech obrazovkách, získáte to nejlepší rozlišení každého bodu.

Volitelný modul CRD50

Integrujte do svého displeje Philips Professional System-on-Chip (SoC) Android. Volitelný modul CRD50 je zařízení OPS, které umožňuje výkon zpracování systému Android bez nutnosti použít kabely. Jednoduše jej zasuněte do slotu OPS, který obsahuje veškerá připojení potřebná k provozu modulu (včetně zdroje napájení).

CMND

Mějte pod kontrolou svou síť displejů Philips Professional. Systém CMND vám umožní spravovat, aktualizovat, udržovat a přehrávat

prostřednictvím jednoho rozhraní s jednoduchým použitím. Od instalace ke každodennímu provozu.

CMND & Control



Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.


CMND & Create



Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní

nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.

Slot OPS



Integrujte přímo do svého displeje Philips Professional plně výkonný počítač nebo modul CRD50 využívající systém Android. Slot OPS obsahuje veškerá připojení, která k provozu řešení na bázi zapojení do slotu potřebujete, včetně zdroje napájení.

Specifikace

Obraz/displej

Úhlopříčka obrazovky (metrická): 123.2 cm

Úhlopříčka obrazovky (palce): 48.5 palců

Poměr stran: 16:9

Rozlišení panelu: 1920 x 1080p

Rozteč obrazových bodů: 0,56 x 0,56 mm

Optimální rozlišení: 1 920 x 1 080 při 60 Hz

Jas: 450 cd/m²

Barevnost displeje: 1073 M

Kontrastní poměr (typický): 1300:1

Dynamický kontrastní poměr: 500 000:1

Reakční doba (typická): 8 ms

Úhel sledování (horizontální): 178 stupeň

Úhel sledování (vertikální): 178 stupeň

Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion

pull down, Hřebenový filtr 3D, Kompenzace

pohybu deinterlacingem, Progressive scan, 3D

MA deinterlacing (odstranění řádkového

prokladu), Zdokonalená funkce Dynamic contrast

Možnosti připojení

Výstup zvuku: Zvuk levý/pravý (RCA), Konektor externího reproduktoru

Vstup videa: Datový vstup DVI-D, HDMI (x2), VGA (analogové D-Sub), DisplayPort (1.),

Komponentní (BNC x3), Kompozitní (BNC)

Vstup zvuku: 3,5 mm konektor, Zvuk levý/pravý (RCA)

Další připojení: OPS

Výstup videa: DisplayPort, DVI-I, VGA (přes DVI-I)

Externí ovládání: 3,5mm konektor IR

(vstup/výstup), RJ45, 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)

Pohodlí

Umístění: Na šířku (24/7), Na výšku (24/7)

Čtvercový rastr: Až 10 x 10

Funkce spořiče obrazovky: Posun pixelů, nízký jas

Smyčkové propojení signálu: RS232, VGA,

DisplayPort, DVI, Smyčkové propojení IR

Snadná instalace: Rukojeti pro přenášení

Funkce pro úsporu energie: Smart Power

Síťové ovládání: RS232, RJ45, Karta OPS RS232,

Jeden kabel (HDMI-CEC)

Zvuk

Vestavěné reproduktory: 2 x 10 W (RMS)

Napájení

Spotřeba (v režimu zapnuto): 110 W (metoda testování EnergyStar 6.0)

Spotřeba energie v pohotovostním režimu:

<0,5 W

Podporovaná rozlišení

Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,

800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz,

1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x

1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768,

60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz,

1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x

2160, 30 Hz

Videoformáty: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p,

50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50,

60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 30 Hz

Rozměry

Tloušťka rámečku: 3,5 mm

Šířka přístroje: 1077,6 mm

Hmotnost výrobku: 21,6 kg

Výška přístroje: 607,8 mm

Hloubka přístroje: 103,8 mm

Šířka přístroje (palce): 42,4 palců

Výška přístroje (palce): 23,9 palců

Držák na zeď: 400 x 400 mm

Hloubka příst. (palce): 4,1 palců

Šířka rámečku: Nahoře/vlevo: 2,35 mm,

dole/vpravo: 1,25 mm

Hmotnost výrobku (lb): 47,6 lb

Provozní podmínky

Nadmořská výška: 0 ~ 3000 m

Rozsah teplot (provozní): 0 ~ 40 °C

Střední doba mezi poruchami (MTBF):

60 000 hodin

Relativní vlhkost: 20 ~ 80 %

Rozsah teplot (skladovací): -20 ~ 60 °C

Příslušenství

Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Baterie

pro dálkový ovladač, Napájecí kabel, Kabel

RS232, Uživatelská příručka na disku CD-ROM,

Stručný návod k rychlému použití, Kolíky pro

vymezení krajů, Destičky pro vymezení krajů,

Kabel DVI-D

Volitelné příslušenství: Sada pro doladění krajů,

ColourCalibrationKit (CCK4602), Infračervený

snímač pohybu (CRD41)

Různé

Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Arabština,

Zjednodušená čínština, Tradiční čínština, Čeština,

Francouzština, Němčina, Italština, Japonská,

Polština, Ruština, Španělština, Turečtina

Záruka: Třiletá záruka

Regulační opatření: CE, FCC, třída B, UL/cUL, CB,

GOST, EPEAT

