

PHILIPS

AVENT

Aquecedor de
biberões rápido

Advanced

Aquecimento uniforme, sem
zonas quentes

Aquecimento rápido

Descongelamento delicado

Função para manter quente



SCF355/07

Aquecimento rápido e uniforme

Aquece uniformemente em apenas 3 minutos

Quando estiver na hora da próxima refeição do seu bebê, aqueça suavemente o leite ou a comida em 3 minutos. Este equipamento aquece gradual e continuamente o leite ou a comida de forma a evitar zonas quentes. Fácil de utilizar, possui uma prática definição de descongelação e pode ser, igualmente, utilizado para aquecer comida de bebê.

Fácil de utilizar

- Fabricado numa só peça para uma limpeza fácil
- Fácil de utilizar com guia de aquecimento útil
- Mantenha o leite quente

Prático e compatível

- Função de descongelar para biberões
- Compatível com biberões Philips Avent e das marcas mais comuns
- Adequado para leite e comida de bebê

Aquecimento uniforme

- Aquece de forma rápida e uniforme

Quick warming

- Aquece biberões em 3 minutos

Destaques

Aquece de forma rápida e uniforme



O aquecedor de biberões aquece de forma rápida e uniforme. Ao fazer circular o leite continuamente enquanto aquece, este evita o surgimento de zonas demasiado quentes.

Função de descongelar



O aquecedor de biberões dispõe de uma prática função de descongelar. Mais seguro do que o descongelamento no microondas e mais conveniente do que usando água, basta seleccionar a opção para descongelar leite ou comida de bebé até estar líquido(a).

Adequado para leite ou comida de bebé



Para além dos biberões, também pode utilizar o aquecedor de biberões para aquecer a comida do seu bebé de forma uniforme.

Fácil de utilizar

Warming reference table			
	Start temperature of milk		
Milk content	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

Basta rodar o botão para ligar o aquecedor de biberões e seleccionar a sua regulação de aquecimento. O aquecedor de biberões é fornecido com uma tabela, que o ajudará a descobrir facilmente quanto tempo demora o aquecimento.

Mantenha o leite quente



O leite ou a comida de bebé são aquecidos a um ritmo lento, são mantidos à temperatura certa e estão prontos quando for necessário.

Especificações

Especificações técnicas

Consumo de energia: 275 W
Voltagem: 220 V~, 50 Hz

Peso e dimensões

Dimensões do produto (L x A x P): 160,4 x 139,9 x 148,55 mm
Dimensões da embalagem de venda (LxAxP): 175 x 185 x 160 mm

País de origem

Concebido na: Europa
Produzido na: China

Inclui

Aquecedor de biberões: 1 pcs



* Para 150 ml de leite a uma temperatura de 22 °C/72 °F num biberão Natural da Philips de 260 ml
* Os sacos de leite materno e os biberões de 60 ml da Philips Avent não podem ser utilizados neste aquecedor de biberões.