

PHILIPS



Επαγγελματικό soundbar

Soundbar 2.1

με ενσωματωμένο υπογούφερ



HAL5023/00

Καθηλωτική εμπειρία ήχου τηλεόρασης

Με ενσωματωμένο υπογούφερ

Το soundbar βελτιώνει τον ήχο αναβαθμίζοντας την εμπειρία για τους επισκέπτες που χρησιμοποιούν τις τηλεοράσεις Philips MediaSuite. Εύκολη εγκατάσταση, ρύθμιση και έλεγχος, με ενσωματωμένο υπογούφερ σχεδιασμένο να προσφέρει περισσότερη ισχύ στα ειδικά εφέ, στη μουσική και σε πολλά ακόμη.

Για επαγγελματική λειτουργία και διαχείριση

- Εύκολη ρύθμιση και cloning μέσω του επαγγελματικού μενού της τηλεόρασης
- Ξυπνο καλώδιο τροφοδοσίας για γρήγορη εγκατάσταση
- Προσαρμόσιμη διαμόρφωση ήχου
- Ελεγχόμενη διαγραφή των συνδέσεων Bluetooth
- Έλεγχος του soundbar με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης
- Ελευθερία τοποθέτησης - είτε επιτοίχια είτε επιτραπέζια
- Αντικλεπτική πρόβλεψη
- Επαγγελματική εγγύηση

Κορυφαίος ήχος τηλεόρασης για το περιεχόμενο της επιλογής σας

- Πιο δυναμικός ήχος τηλεόρασης
- Ακούστε το προσωπικό σας περιεχόμενο ήχου μέσω Bluetooth

Χαρακτηριστικά

Δυναμικός ήχος τηλεόρασης

Ήχος υψηλής ποιότητας για όλα όσα παρακολουθείτε και για κάθε κομμάτι που αγαπάτε. 2.1 κανάλια αναδεικνύουν στο έπακρο τα εφέ, τα σάουντρακ και τους διαλόγους. Το ενσωματωμένο υπογούφερ σάς κάνει να νιώθετε τα μπάσα, είτε ακούτε μουσική είτε παρακολουθείτε ταινίες δράσης.

Ήχος Bluetooth

Συνδέστε την κινητή συσκευή σας μέσω Bluetooth και ακούστε τα αγαπημένα σας κομμάτια με την ενισχυμένη απόδοση ήχου του soundbar.

Εύκολη ρύθμιση και cloning

Η διαμόρφωση των ρυθμίσεων του soundbar γίνεται εύκολα από το μενού επαγγελματικής ρύθμισης της τηλεόρασης MediaSuite. Όλες οι σχετικές ρυθμίσεις μπορούν να αντιγραφούν και να μεταφερθούν σε άλλες τηλεοράσεις μέσω cloning.

Έξυπνο καλώδιο τροφοδοσίας

Χάρη στο ειδικά σχεδιασμένο καλώδιο τροφοδοσίας χρειάζεται μόνο μία πρίζα για την τροφοδοσία του soundbar και της τηλεόρασης.

Ελεγχόμενη διαγραφή

Παράλληλα με τη διαγραφή δεδομένων χρήστη στην τηλεόραση, εξασφαλίζεται μέσω της σύνδεσης και η διαγραφή των πληροφοριών σύζευξης μέσω Bluetooth από τις κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται.

Ελευθερία τοποθέτησης

Με τον κομψό τραπεζοειδή σχεδιασμό του έχει τέλεια εμφάνιση, είτε τοποθετημένο βολικά σε μια επιφάνεια είτε στερεωμένο στον τοίχο με τα στηρίγματα που περιλαμβάνονται.

Αντικλεπτικό σύστημα

Αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης αφαίρεσης της συσκευής χάρη στο παρεχόμενο αντικλεπτικό καλώδιο.

Προδιαγραφές

Άνεση

Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο
Αντικλεπτική πρόβλεψη: Καλωδιακή

Ήχος

Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Ταινία, Μουσική, Φωνητ., Γήπεδο
Ισχύς εξόδου ηχείου: Μέγ. 200W / 100 W RMS (10% THD)
Διαμόρφωση ηχείων: 2.1 (2x 2" + 1x 3")

Συνδεσιμότητα

Bluetooth: SBC, A2DP
Έκδοση Bluetooth: 4.2
Αριθμός συνδέσεων HDMI: 1
Λειτουργίες HDMI: Κανάλι επιστροφής ήχου, EasyLink (HDMI-CEC), HDMI 1.4

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος: 30 W
Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5 W

Αξεσουάρ

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Βραχίονας επιτοίχιας τοποθέτησης (2pcs), Προσαρμογέας καλωδίου ρεύματος σχήματος Υ, Καλώδιο HDMI, Φυλλάδιο εγγύησης

Διαστάσεις

Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 91,5 x 18 x 13 εκ.
Μικτό βάρος: 3.8 κ.
Βάρος προϊόντος: 2.5 κ.
Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 70 x 12 x 7 εκ.

Δεδομένα συσκευασίας

EAN: 87 18863 03997 7

Εξωτερική συσκευασία

GTIN: 1 87 18863 03997 4
Αριθμός καταναλωτικών ειδών: 4
Εξωτερική συσκευασία (Π x Υ x Β): 94 x 29 x 38,5 εκ.
Μικτό βάρος: 16.5 κ.
Καθαρό βάρος: 12 κ.
Καθαρό απόβαρο: 4.5 κ.

Υποστηρίζεται από

MediaSuite 5000-series: HFL5014 HFL5114 HFL5214
B-line 2000-series: BFL2114 BFL2214
MediaSuite 6000-series: HFL6014 HFL6114 HFL6214

