

PHILIPS

Des lampes LED au
rendu halogène

Ultinon Classic

Type de lampe : H7, H18

Lumière blanche et chaude de
3 500 K

80 % de luminosité en plus

Lampe LED facile à installer

11972U2510C2



Des couleurs adaptées à votre style

Des lampes LED pour un éclairage blanc chaud classique

Installez des lampes Philips Ultinon Classic LED dans vos éclairages avant pour obtenir la couleur chaude d'un éclairage halogène classique avec les performances des LED ! Ces lampes faciles à installer vous permettent de monter en gamme en passant aux LED en toute simplicité !*

Lumière blanche classique de 3 500 K

- Profitez d'une lumière classique de couleur chaude à 3 500 K

Éclairage plus performant

- 80 % de luminosité en plus pour une visibilité élevée**

Installation simple et rapide

- Installation plug-and-play

Qualité Philips reconnue

- Conforme aux normes automobiles
- Des performances durables

Points forts

Lumière blanche et chaude de 3 500 K



Améliorez vos éclairages avant sans sacrifier le style ! Les lampes Philips Ultinon Classic LED projettent une élégante lumière blanche et chaude, comparable à celle des autres éclairages avant halogènes, pour une voiture à l'esthétique intemporelle. Unifiez la couleur de tous vos éclairages avant tout en bénéficiant de la meilleure luminosité produite par les LED. Découvrez l'alliance parfaite entre style classique et technologie moderne.

Le faisceau surpasse l'halogène



Les lampes Philips Ultinon Classic LED sont conçues pour produire un meilleur faisceau lumineux que les lampes halogènes, le tout dans un format compact et universel. Grâce aux dernières innovations en matière de technologie LED, elles offrent le même flux lumineux que les lampes halogènes ECE standard, mais améliorent considérablement les performances du faisceau en consommant moins d'énergie. Avec jusqu'à 80 % de luminosité supplémentaire**, les lampes Philips Ultinon Classic LED offrent aux conducteurs une

meilleure vue de la route, ce qui facilite la détection des obstacles et une conduite en toute sécurité.

Installation plug-and-play



Avec les lampes Philips Ultinon Classic LED, l'installation est si rapide et facile que leur remplacement est un jeu d'enfant ! Il n'est pas nécessaire de vérifier la compatibilité ou d'utiliser des anneaux de connexion : les lampes Philips Ultinon Classic LED sont dotées d'un corps ultra-compact et d'un culot intégré compatible CEI 60061. Leur conception à installation directe présente le même encombrement que les lampes halogènes, ce qui permet une installation simple dans les espaces restreints. Elles sont faciles à installer et offrent une large compatibilité avec la plupart des modèles de véhicules*.

Conforme aux normes automobiles



Les produits d'éclairage automobile Philips sont à la pointe de la technologie et sont reconnus dans le secteur automobile depuis plus de 100 ans. Sachant que les performances de nos produits impliquent de répondre aux exigences

actuelles, nous concevons nos produits en nous alignant au plus près sur les normes du secteur. Nos lampes Philips Ultinon Classic LED sont conformes aux normes relatives à l'interférence électromagnétique. Conçues avec précision pour résister aux rigueurs de la vie automobile moderne, nos lampes ne perturbent pas le fonctionnement des autres composants du véhicule.

Des performances durables



Les lampes Philips Ultinon Classic LED sont rigoureusement testées et vérifiées pour garantir une durabilité à long terme et des performances prolongées. Notre gamme offre une durée de vie jusqu'à trois fois supérieure à celle d'une lampe halogène comparable et une lumière homogène tout au long de sa durée de vie. La gamme Philips Ultinon Classic LED bénéficie d'une garantie Philips de deux ans***. Profitez du meilleur de la technologie d'aujourd'hui avec les lampes Philips Ultinon Classic LED.

Caractéristiques

Caractéristiques marketing

Point fort du produit: Lumière blanche et chaude traditionnelle

Avantages attendus: LED blanche classique de même couleur que les lampes existantes, facile à installer

Description du produit

Usage: Feux de route, feux de croisement, brouillard

Base: PC26d/ PY26d-1

Désignation: LED H7/H18 11972 12 V U2510 X2

Désignation des types de LED: [≈H7], [≈H18]

Température de fonctionnement: -40 °C / +85 °C

Gamme: Ultinon Classic

Technologie: LED

Type: H7, H18

Homologation ECE R37: Non

Homologation ECE R10

Sans polarité

Durée de vie

Durée de vie: 1500 heures

Caractéristiques lumineuses

Température de couleur: 3500 K

Lumens: 1 600 lm

Caractéristiques électriques

Puissance consommée: 16 W

Tension: 12 V

Informations de commande

Code de commande: 11972U2510C2

Code de commande: 2719131

Poids brut par pièce: 52 g

Informations de l'emballage

Type d'emballage: C2

EAN1: 8719018027191

EAN3: 8719018027207

Informations relatives au produit emballé

Longueur: 9.15 cm

Largeur: 4.6 cm

Hauteur: 7.65 cm

Nombre de packs: 2 pièces

Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 4 lots / 8 pièces

Informations, emballage externe

Longueur: 20.2 cm

Largeur: 10.5 cm

Hauteur: 10 cm

