

PHILIPS

Flood

Xperion 6000

1 000 lumenia / 250 lumenin
kohdevalo

valon zoomaustoiminto

liikkeentunnistus

Erittäin monipuolinen

LUMX60FLX1



Suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

LED-projektorivalo moneen tarpeeseen

Monikäyttöinen Philipsin Xperion 6000 Flood -projektorivalo 1 000 lumenin valonheittimiseen ja säädettävine valokeiloinnein ei jätä sinua pulaan. Älykäs zoomausnuppi ja liikkeentunnistin helpottavat valon käsittelyä, ja veden- ja iskunkestävyys takaavat pitkän käyttöiän.

Laajennettu takuu

- Pidennä takuu verkossa kolmeen vuoteen

Erittäin monipuolinen

- Voit ladata muita laitteita USB-portissa

Kestää vaativia olosuhteita

- Kestää iskuja, vettä ja liuottimia (IP65 ja IK07)

Älykäs, ergonominen muotoilu

- Liikkeentunnistin mahdollistaa valon etäohjauksen
- Älykkäällä zoomausnupilla voit ohjata valoa
- Älykahvalla valon voi kohdistaa koskematta siihen
- Ladattavissa USB-C-kaapelilla tai langattomalla telakointiasemalla

Näe enemmän kuin muut

- Tehokas valkoinen valo (1 000 lumenia / 10 W) valaisee suuren alueen
- Kaksi eniten käytettyä työvaloa yhdessä valaisimessa

Kohokohdat

Valaise koko työalue

Philipsin Xperion 6000 Flood on täydellinen työvalo suurille alueille, kuten työmaille, tilapäiseksi seinävalaisimeksi tai vaikkapa leikkipihalle. Se tuottaa kirkkaan, 1 000 lumenin (10 W) erittäin leveän valokeilan. Jos tarvitset vähemmän valoa ja haluat säästää akkua, voit käyttää 500 lumenin tehoa.

Monikäyttöinen valo

Erilaisissa töissä tarvitaan erilainen määrä valoa. Philipsin Xperion 6000 Flood -projektorivalo yhdistää samaan valaisimeen kaksi eniten käytettyä työvalotyyppiä: laaja-alaisen, tasalaatuisen valon pitkäaikaiseen työskentelyyn suurilla alueilla ja pienten alueiden valaisuun tarkoitettua kohdevaloa, joka tuottaa parhaan kontrastin ja kirkkauden kohteiden yksityiskohtaisiin tarkastuksiin ja kapeisiin tiloihin.

Älykäs zoomausnuppi

Tämän asentajien kanssa yhteistyössä suunnitellun tuotteen valoa voi mukauttaa ergonomisella ja älykkäällä zoomausnupilla laaja-alaisesta valaisusta rajatun alan kirkkaaseen valaisuun – jopa käsiin kädessä. Valon sivussa oleva, kierrettävä älykäs zoomausnuppi on helposti käytettävissä, joten sinun ei tarvitse irrottaa valoa kiinnityksestään säätöä varten. Valo on suunniteltu muistamaan edellinen asetuksensa, joten se syttyy uudelleen suoraan halutulla valonvoimakkuudella.

Ohjaa valoa etäältä

Jos tarvitset työskentelyyn kahta kättä, voit sytyttää ja sammuttaa valon etäältä heilauttamalla kättäsi. Valo ei huomioi tahattomia liikkeitä, vaan tunnistimet reagoivat vain käden kahteen peräkkäiseen heilautukseen.

Monipuolisia lisäosia

Älykävää voi käyttää pystytukena, ripustuskoukkuna tai kiinnityksenä kolmijalkaan, ja lisäksi sen voi kiinnittää mihin tahansa metallipintaan sisäisillä magneeteilla. Monipuolisten kiinnitysmahdollisuuksien ansiosta valo on helppo suunnata oikeaan kulmaan, jotta valoa saadaan juuri sinne, missä sitä tarvitaan.

Tehty kestäämään

IK07-luokan iskunkestävyys, IP65-koteloitiluokan mukainen vedenkestävyys ja kemiallisia liuottimia sekä muita kemikaaleja kestävä pinta saavat Philipsin Xperion 6000 Flood -valon toimimaan luotettavasti ankarissakin työolosuhteissa, sillä vakaimmatkin kädet tarvitsevat välillä lisäapua.

Lataa muita laitteita

Voit käyttää Philips Xperion 6000 Flood -projektorivaloa myös muiden laitteiden (kuten matkapuhelimen) virtalähteenä. Lataaminen käynnistyy heti, kun liität ladattavan laitteen työvalon takapaneelissa olevaan USB-porttiin.

Jopa 3 vuoden takuu

Käytä hyväksesi Philipsin 2 vuoden vakiotakuun lisäksi yksi lisävuosi*

Valmiina haasteisiin

Philipsin Xperion 6000 Flood -projektorivalon voi ladata USB-C-kaapelilla (sisältyy pakkaukseen) tai suoraan Philipsin langattomalla telakointiasemalla. Lisätietoja osoitteessa Philips.com/Xperion-6000

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: tehokas ja ergonominen
Odotetut hyödyt: Suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Tuotteen kuvaus

Handsfree-toiminnot: käännettävä koukku, voimakas magneetti, älykäs
Iskunkestävyys (IK): IK07
Magneetti: magneettikahva
Materiaalit ja pinnoitus: kestävä ABS
Käyttölämpötila: -10 – +40 °C
Valikoima: Xperion 6000
Tekniikka: COB-LED
UV-vuodonilmais: ei
Koukku: 180° kääntyvä
Koteloitiluokka (IP): IP65
Kestää: rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia
Bluetooth-yhteys

Valon ominaisuudet

Valon keilakulma: 100 degree
Väriämpötila: 6 000 K
Valon säteilykulma (kohdevalo): 15 degree
Valovirta (kohdevalo): 250 lumenia
Valovirta (Eco-tila): 100 lumenia
Valovirta (tehotila): 1 000 lumenia

Sähkö tiedot

Jännite: 3,7 V
Virtalähde: ladattava akku
Akun kapasiteetti: 4400 mAh
Akun käyttöaika (tehotila): 3 tuntia
Akun käyttöaika (Eco-tila): 22 tuntia
Akun/pariston tyyppi: litiumakku
Virtapistokkeen tyyppi: EU-pistoke (ei mukana Isossa-Britanniassa)
Latausjohdon tyyppi: Type C USB
Akun latausaika: enintään 5 tuntia
Teho: 10 W
Akun käyttöaika (kohdevalo): 9 tuntia

Tilastiedot

Tilausmerkintä: X60FLX1
Tilauskoodi: 1909731

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018019097
EAN3: 8719018019103

Pakutun tuotteen tiedot

Pituus: 90 cm
Korkeus: 140 cm
Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 6
Leveys: 60
Johdon pituus: 100 cm:n USB-johto, 5 V, 1 A, adapteri

