

PHILIPS

UV Pillar

Xperion 6000

tehotila 500 lm, Eco-tila 250 lm

kohdevalo 180 lm + UV

akunkesto 4,5 tuntia (Eco-tilassa 10 tuntia)

korkea CRI-indeksi ja UV-vuodonilmaisin



X60UVPIX1

Suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Edistyksellistä ja kestävää valotehoa

Philipsin ensiluokkainen Xperion 6000 UV Pillar on monikäyttöinen työvalo, jossa on useita tehokkaita valonlähteitä, UV-valo, korkea CRI-indeksi ja pitkäkestoinen akku. Löydät työvalosi sekunneissa paikannustoinnolla.

Työvaloon on saatavilla lisävarusteita

- Älykkäitä ratkaisuja laitteesi lataamiseen

Laajennettu takuu

- Pidennä takuu verkossa kolmeen vuoteen

Kestää vaativia olosuhteita

- Kestää iskuja, vettä ja liuottimia (IP65 ja IK07)

Älykäs, ergonominen muotoilu

- Etsi laitteesi helposti
- Pieni, käännettävä magneettinen koukku ja ergonominen muotoilu

Näe enemmän kuin muut

- Pitkä käyttöaika eri valotiloissa
- Ensiluokkainen LED-valo, jossa on useita valotoimintoja
- Näyttää esineiden todelliset värit (CRI 95)
- Havaitse vuotoja UV-valon avulla

Kohokohdat

Useita valotiloja



Laadukas, yhtenäinen LED-valo valaisee täysin luotettavasti ja on ihanteellinen moneen käyttöön. Sen avulla näet pimeissä ympäristöissä selkeästi ja huomaat värväristymät ja vahingoittuneet komponentit helposti. Philipsin Xperion 6000 UV Pillar on korkealaatuinen ja luotettava valo kaikenlaisiin tarkastuksiin ja korjaustöihin.

Yksilöllinen UV-vuodonilmaisin



Tässä työvalossa on lisävarusteena UV-valo, jolla voit helposti etsiä vuotoja. Suuntaa UV-valo suoraan alueen päälle, jotta havaitset vuotavan kohdan. Philipsin Xperion 6000 UV Pillar -työvalo sisältää kaikki valo-ominaisuudet, joita tarvitset.

Näyttää värit tarkasti



Mitä korkeampi värintoistoindeksi (CRI3) on, sitä helpompaa on tutkia auton kori nopeasti ja tarkasti. Voit tarkastella maalaus-, kiillotus-puhdistus- ja valmistelutöitä yhtä helposti kuin ulkona aurinkoisena päivänä. Jos valon CRI-arvo on matala, jotkin värit näkyvät epäluonnollisina.

Jos valonlähteen CRI-arvo on kuitenkin vähintään 90, näet helposti esimerkiksi naarmujen aiheuttamat värierot.

Valotiloja moneen tarpeeseen



Philipsin Xperion 6000 on valmiina toimintaan. Yksi lataus riittää koko työpäivän ajaksi: jopa 10 tuntia Eco-tilassa, 4,5 tuntia tehotilassa ja 12 tuntia taskulamppuna. Philipsin Xperion 6000 UV Pillar -työvalossa on tehokas litiumioniakku, ja sen voi ladata USB-C-johdolla, jotta kirkkaan LED-valon käytön saa maksimoitua.

Vapauttaa kädet työskentelyyn



Käyttäjien tarpeisiin suunniteltu, ergonomisesti muotoiltu, liukumisen estävä kahva mahdollistaa turvallisen työskentelyn. Jos tarvitset työhön molempia käsiäsi, voit sijoittaa työvalon turvallisesti 360 astetta kääntyvän, sisään vedettävän koukun ja vahvan magneetin avulla. Virtapainike on valon takana, jolloin valo ei häikäise silmiäsi, kun käynnistät sen.

Paikannustoiminto



Älä huolestu turhaan laitteesi kadottamisesta. Löydät sen helposti paikannustoiminnolla. Kaukosäädin laukaisee äänimerkin ja

valosignaalin, joiden avulla voit paikantaa laitteesi. Limenvihreä runko auttaa sinua huomaamaan laitteesi pimeässäkin ympäristössä.

Suunniteltu kestämään



IK07-luokan iskunkestävyys, IP65-kotelointiluokan mukainen vedenkestävyys ja kemiallisia liuottimia sekä muita kemikaaleja kestävä pinta tekevät Philipsin Xperion 6000 UV Pillar -työvalosta todella kestävän, sillä tiedämme, että vakaimmatkin kädet tarvitsevat välillä tukea.

Jopa 3 vuoden takuu



Käytä hyväksesi Philipsin 2 vuoden vakiotakuun lisäksi yksi lisävuosi!

Päivitä työvalosi



Kokeile Philips-telakointiasemaa, jotta voit pitää työvalon kätesi ulottuvilla ja valmiina käyttöön. Pöydälle asetettuna se lataa työvalosi langattomasti. Lue lisää osoitteesta: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: korkea CRI-indeksi ja UV-vuodonilmais
Odotetut hyödyt: Suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Tuotteen kuvaus

Handsfree-toiminnot: käännettävä koukku, voimakas magneetti
Koukku: 360° kääntyvä
Iskunkestävyys (IK): IK07
Magneetti: 2 magneettia
Materiaalit ja pinnoitus: kestävä ABS-pinnoite + pehmeä kumi
Käyttölämpötila: -10 – +40 °C
Valikoima: Xperion 6000
Tekniikka: COB-LED
UV-vuodonilmais
Kotelointiluokka (IP): IP65
Kestää: rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia

Valon ominaisuudet

Valon keilakulma: 100 degree
Väriämpötila: 6 000 K
Valovirta (kohdevalo): 180 lumenia
Valovirta (Eco-tila): 250 lumenia
Valon säteilykulma (kohdevalo): 15°
Valovirta (tehotila): 500 lm

Sähkö tiedot

Jännite: 3,7 V
Virtalähde: ladattava akku
Akun kapasiteetti: 4400 mAh
Akun käyttöaika (tehotila): jopa 4,5 tuntia
Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 10 tuntia
Akun/pariston tyyppi: litiumakku
Virtapistokkeen tyyppi: EU-pistoke (ei mukana)
Isossa-Britanniassa
Latausjohdon tyyppi: Type C USB
Akun latausaika: enintään 4,5 tuntia
Teho: 5 W
Akun käyttöaika (kohdevalo): jopa 12 tuntia

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: X60UVPIX1
Tilauskoodi: 01471931

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018014719
EAN3: 8719018014726

Pakatun tuotteen tiedot

Pituus: 5.2 cm
Korkeus: 23 cm
Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 6
Paino akkujen/paristojen kanssa: 432 g
Johdon pituus: 100 cm:n USB-johto, 5 V, 1 A, adapteri

Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 25 cm
Leveys: 17 cm
Korkeus: 18 cm

