

PHILIPS



auton
ajovalopolttimo

LongLife EcoVision

Polttimotyyppi: H18

Pakkauskoko: 1

12 V, 65 W

Entistä kestävämpi



12643LLC1

Drive with care

Pidempi käyttöikä, pidempi vaihtoväli

Philipsin LongLife EcoVision -ajovalopolttimot kestävät tavallisia polttimoita selvästi pidempään. Ne ovat luonnollinen valinta, kun ajoneuvoon tehtäviä huoltoja halutaan vähentää.

Selvästi pidempi käyttöikä kuin tavallisilla polttimoilla

- Jopa 1 100 tuntia ilman polttimoiden vaihtoa

Erittäin laadukas ja kestävä auton polttimo

- Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Molempien ajovalopolttimoiden vaihtaminen samalla lisää turvallisuutta.

Alkuperäisosavalmistajan laatua

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Kohokohdat

Tavallista kestävämmät polttimet

Laadukkaiden materiaalien ja vahvan hehkulangan ansiosta Philipsin LongLife EcoVision -polttimet kestävät jopa 1 100 tuntia. Tämä vähentää huoltoon käytettävää aikaa. Philipsin kestävät LongLife EcoVision -polttimet sopivat myös korkeajännitteisiin autoihin.

Korkealaatuiset auton ajovalopolttimot

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä valoissa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin laadukkaat alkuperäistuotteet on suunniteltu ja kehitetty vastaamaan tiukkoja laatuprosesseja (mukaan lukien sovellettavat ISO-standardit) ja tuotantovaatimuksia. LongLife EcoVision sopii suurten autonvalmistajien automalleihin, kuten Audi, BMW, Ford, GM, Toyota ja Volkswagen. Lisätietoja löytyy tuotevalintatyökalun avulla.

Laadukasta kvartsilasia

UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja, kosteutta ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimet (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. UV-kvartsilasi tuottaa tehokkaamman valon polttimon korkean sisäisen paineen ansiosta.

Vaihda ajovalopolttimot pareittain

Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain. Vanhempien ajovalojen hehkulangat katkeavat nopeammin. Käyttöikänsä loppuvaiheessa polttimet heijastavat vähemmän valoa, mikä heikentää näkyvyyttä. On nopeampaa, helpompaa ja edullisempaa vaihtaa molemmat ajovalopolttimot kerralla kuin yksittäin. Valitsemalla korkeatasoiset ja laadukkaat alkuperäispolttimet vähennät polttimoiden ennenaikaisen vioittumisen mahdollisuutta.

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: pitkäkestoinen
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Pitkä käyttöikä

Tuotteen kuvaus

Käyttö: kaukovalo, lähivalo
Kanta: PY26d-1
Nimike: H18 LongLife EcoVision
ECE-tyyppihyväksyntä
Valikoima: LongLife EcoVision
Tekniikka: halogeeni
Tyyppi: H18

Käyttöikä

Käyttöikä: 1 100 h

Valon ominaisuudet

Valovirta [lm]: 1 700 +/- 8 %
Värlämpötila: -

Sähkötiedot

Teho: 65 W
Jännite: 12 V

Tilastiedot

Tilausmerkintä: 12643LLC1
Tilaukoodi: 35603830

Pakkauksen tiedot

Pakkaustyyppi: C1
EAN1: 8727900356038
EAN3: 8727900356045

Pakatun tuotteen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 15.34 g
Pituus: 3.5 cm
Leveys: 3.5 cm
Korkeus: 6.5 cm
Nettopaino/kpl: 11 g
Määrä pakkauksessa: 1
Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10

Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 18.5 cm
Leveys: 7.5 cm
Korkeus: 7 cm
Kokonaispaino/pakkaus: 0.192 kg

