

PHILIPS

Line

Xperion 6000

tehotila 300 lm, Eco-tila 150 lm

kohdevalo 120 lm

akunkesto 4,5 tuntia (Eco-tilassa
8 tuntia)

kestävä rakenne ja laaja valokeila



X60LINEX1

Suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Edistyksellistä ja kestävää valotehoa

Philipsin Xperion 6000 Line on ihanteellinen laajojen alueiden valaisemiseen, sillä sen 110° leveä valonsäde tuottaa Eco-tilassa 150 lumenia ja tehotilassa 300 lumenia. 120 lumenin kohdevalokeilalla saat valoa sinne, missä sitä tarvitaan.

Laajennettu takuu

- Pidennä takuu verkossa kolmeen vuoteen

Kestää vaativia olosuhteita

- Kestää iskuja, vettä ja liuottimia (IP65 ja IK07)

Älykäs, ergonominen muotoilu

- Pieni, käännettävä magneettinen koukku ja ergonominen muotoilu
- Työvalossa laaja valokeila tarkkaan työskentelyyn

Näe enemmän kuin muut

- Pitkä käyttöaika eri valotiloissa
- Ensiluokkainen LED-valo, jossa on useita valotoimintoja

Kohokohdat

Useita valotiloja



Philipsin Xperion 6000 Line tuottaa kirkasta, luonnollisen valkoista LED-valoa, mikä ehkäisee silmien väsymistä ja rasittumista työssä. Philipsin Xperion 6000 Linen päävalokeilassa on kaksi tehoa: 150 lm Eco-tilassa pidemmällä akunkestolla ja 300 lm tehotilassa. Voit valita työhösi sopivan kirkkauden.

Valotiloja moneen tarpeeseen



Philipsin Xperion 6000 Line on valmiina toimintaan. Yksi lataus riittää koko työpäivän ajaksi: jopa 8 tuntia Eco-tilassa, 4,5 tuntia tehotilassa ja 9 tuntia kohdevalona. Xperion 6000 Line -työvalossa on tehokas litiumioniakku,

ja sen voi ladata täyteen 3,5 tunnissa USB-C-johdolla, jotta kirkkaan LED-valon käytön saa maksimoitua.

Valaise työsi



Philipsin Xperion 6000 Line -työvalon valomoduulissa on 110 asteen säteilykulma. Se takaa työskentelyalueen kattavan valaistuksen.

Vapauttaa kädet työskentelyyn



Käyttäjien tarpeisiin suunniteltu, ergonomisesti muotoiltu, liukumisen estävä kahva mahdollistaa turvallisen työskentelyn. Jos tarvitset työhön molempia käsiäsi, voit sijoittaa työvalon turvallisesti 360 astetta kääntyvän, sisään

vedettävän koukun ja vahvan magneetin avulla. Virtapainike on valon takana, jolloin valo ei häikäise silmiäsi, kun käynnistät sen.

Suunniteltu kestäämään



IK07-luokan iskunkestävyys, IP65-koteloitiluokan mukainen vedenkestävyys ja kemiallisia liuottimia sekä muita kemikaaleja kestävä pinta tekevät Philipsin Xperion 6000 Line -työvalosta todella kestävän, sillä tiedämme, että vakaimmatkin kädet tarvitsevat välillä tukea.

Jopa 3 vuoden takuu



Käytä hyväksesi Philipsin 2 vuoden vakiotakuun lisäksi yksi lisävuosi¹

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: kestävä rakenne ja laaja valokeila
Odotetut hyödyt: Suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Tuotteen kuvaus

Handsfree-toiminnot: käännettävä koukku, voimakas magneetti
Koukku: 360° kääntyvä
Iskunkestävyys (IK): IK07
Magneetti: 1 magneetti
Materiaalit ja pinnoitus: kestävä ABS
Käyttölämpötila: -10 – +40 °C
Valikoima: Xperion 6000
Tekniikka: SMD-LED
UV-vuodonilmais: ei
Kotelointiluokka (IP): IP65
Kestää: rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia

Valon ominaisuudet

Valon keilakulma: 110 degree
Väriämpötila: 6 000 K
Valon säteilykulma (kohdevalo): 40 degree
Valovirta (kohdevalo): 120 lm
Valovirta (Eco-tila): 150 lumenia
Valovirta (tehotila): 300 lm

Sähkö tiedot

Jännite: 3,7 V
Virtalähde: ladattava akku
Akun kapasiteetti: 2200 mAh
Akun käyttöaika (tehotila): jopa 4,5 tuntia
Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 8 tuntia
Akun/pariston tyyppi: litiumakku
Virtapistokkeen tyyppi: EU-pistoke (ei mukana Isossa-Britanniassa)
Latausjohdon tyyppi: Type C USB
Akun latausaika: enintään 3,5 tuntia
Teho: 3 W
Akun käyttöaika (kohdevalo): jopa 9 tuntia

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: X60LINEX1
Tilauskoodi: 01473331

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018014733
EAN3: 8719018014740

Pakutun tuotteen tiedot

Pituus: 5 cm
Korkeus: 31 cm
Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 6
Paino akkujen/paristojen kanssa: 382 g
Johdon pituus: 100 cm:n USB-johto, 5 V, 1 A, adapteri

Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 33 cm
Leveys: 23.5 cm
Korkeus: 12.5 cm

