

PHILIPS

auton
ajovalopolttimo

X-tremeVision G-
force

Polttimotyyppi: H1

Pakkauskoko: 2

12 V, 55 W

enemmän kirkkautta



12258XVGS2

Suorituskyky on viety täysin uudelle tasolle

Jopa 130 % kirkkaampi valo

Philips X-tremeVision G-force H1 -ajovalopolttimoita kirkkaampia saa hakea. Niiden jopa 130 % kirkkaampi ja erittäin pitkä valokeila päihittää useimpien kilpailijoiden ajovalopolttimot. Näe kauemmas, reagoi nopeammin ja aja turvallisemmin.

Tärinänkesto pidentää käyttöikää

- Turvallinen koko käyttöiän, jotta näet ja näyt paremmin
- Erinomainen suorituskyky – enemmän kirkkautta ja pidempi käyttöikä
- Polttimoiden tärinänkesto on huippuluokkaa

Valkoisessa valossa yksityiskohdat erottuvat selkeästi

- Huomattavasti valkoisempi valo parantaa ajomukavuutta ja turvallisuutta

Parempi näkyvyys jopa 130 % kirkkaamman valon ansiosta

- Yksi markkinoiden kirkkaimmista polttimoista tuottaa erinomaisen valon
- Näe kauemmas ja reagoi nopeammin – jopa 130 % kirkkaammat polttimot

Entistä turvallisempia

- Turvallisimpia tieliikennekäyttöön hyväksytyjä ajovalopolttimoita

Philips-laatua

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Kohokohdat

Jopa 130 % kirkkaampi

Ajovalojen on valaistava tie täydellisesti pitkän matkan päähän, yleensä 75–100 metriä ajoneuvon kulkusuuntaan. Philipsin X-tremeVision G-force -polttimot parantavat näkyvyyttä, sillä ne tuottavat jopa 130 % kirkkaamman valon. Näin havaitset esteet ja mahdolliset vaarat aikaisemmin kuin millään muulla halogeeniajovalopolttimolla.

Ylivoimainen valoteho

Optimoitu ja tarkasti muotoiltu hehkulanka, jopa 13 baarin korkeapaineaasu täyteenä, huolellinen pinnoitus ja laadukas UV-kvartsilasi nostavat Philipsin X-tremeVision G-force -ajovalopolttimot aivan uudelle tasolle. Ne tarjoavat äärimmäistä suorituskykyä ja tinkimätöntä näkyvyyttä.

Huomattavasti valkoisempi valo

Jopa 3 500 kelvinin kirkas valkoinen valo on huomattavasti valkoisempi kuin tavallisissa ajovalopolttimoissa. Philipsin patentoitu Gradient Coating -tekniikka tuottaa voimakkaamman valon. Erittäin kirkkaan valaisun ansiosta ajaminen on erittäin miellyttävää myös pimeässä.

Turvallinen koko käyttöiän

Jokainen mahdollinen rikkoutuva osa on riski sinulle ja ajoneuvollesi. Tämä pätee erityisesti ajovalopolttimiin. Jokainen rikkoutunut ajovalopolttimo vähentää autosi ja vastaantulevan liikenteen näkyvyyttä ja turvallisuutta. Philipsin X-tremeVision G-force -polttimot on suunniteltu pitkäikäisiksi ja luotettaviksi. Näet ja näyt siis pidempään kuin millään muulla vastaavalla polttimolla.

Enemmän kirkkautta pidempään

Philipsin X-tremeVision G-force -ajovalopolttimoista on tehty erittäin suorituskykyisiä, ja ne tuottavat jopa 130 % kirkkaamman valon käyttöiästä tinkimättä. Philipsin X-tremeVision G-force -polttimoiden jopa 450 tunnin* käyttöikä on huomattavasti muita hyvin kirkkaita polttimoita pidempi. (*testattu 13,2 voltin vakiojännitteellä)

Tärinänkestävä

Älä anna kuoppaisen tien rikkoa autosi ajovalopolttimoita. Philips X-tremeVision G-force -ajovalopolttimot on tehty kestäväksi. Polttimot ovat läpäisseet tärinänkestotestin ja kestävät koviakin tieolosuhteita.

Tieliikennekäyttöön hyväksytyt ajovalopolttimot

Philipsin X-tremeVision G-force -polttimot ovat turvallisin, helpoin ja tehokkain tapa uudistaa autosi ajovalot säädöstenmukaisilla ja ECE-hyväksytyillä polttimoilla.

Korkealaatuiset auton ajovalopolttimot

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä valoissa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin laadukkaat alkuperäistuotteet on suunniteltu ja kehitetty vastaamaan tiukkoja laatuspesseja (mukaan lukien sovellettavat ISO-standardit) ja tuotantovaatimuksia. X-tremeVision G-force -polttimot sopivat suurimpien autonvalmistajien automalleihin, kuten Audi, BMW, Ford, GM, Toyota ja Volkswagen. Lisätietoja löydät polttimon valintatyökalun avulla.

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: enemmän kirkkautta

Tuotteen kuvaus

Käyttö: kaukovalo, lähivalo, etusumuvalo
Kanta: P14,5s
Nimike: 12258XVGS2
ECE-tyyppihyväksyntä
Valikoima: X-tremeVision G-force
Tekniikka: halogeeni
Tyyppi: H1

Käyttöikä

Käyttöikä: 350 tuntia

Valon ominaisuudet

Värilämpötila: Jopa 3500 K
Valovirta [lm]: 1 550 lm ± 15 %

Sähkötiedot

Jännite: 12 V
Teho: 55 W

Tilastiedot

Tilausmerkintä: 12258XVGS2
Tilaukoodi: 35520828

Pakkauksen tiedot

Pakkaustyyppi: S2
EAN1: 8727900355208
EAN3: 8727900355215

Pakatusuomen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 73.9 g
Pituus: 11 cm
Leveys: 5.3 cm
Korkeus: 13.3 cm
Määrä pakkauksessa: 2
Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10

Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 28.6 cm
Leveys: 14.1 cm
Korkeus: 12 cm
Kokonaispaino/pakkaus: 0.45 kg

