

PHILIPS



Pillar

Xperion 6000

tehotila 500 lm, Eco-tila 250 lm

kohdevalo 180 lm

akunkesto 4,5 tuntia (Eco-tilassa
10 tuntia)

ergonominen ja kokoontaitettava



X60PILLX1

Suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Edistyksellistä ja kestävää valotehoa

Philipsin Xperion 6000 Pillar riittää koko päiväksi yhdellä latauksella. 250 ja 500 lumenin päävalot ja kiinteä 180 lumenin taskulamppu soveltuvat moniin tarpeisiin. Kokoontaitettavuus helpottaa kantamista. Kätevät säädettävät valokeilan kulmat.

Työvaloon on saatavilla lisävarusteita

- Älykkäitä ratkaisuja laitteesi lataamiseen ja etsimiseen

Laajennettu takuu

- Pidennä takuu verkossa kolmeen vuoteen

Kestää vaativia olosuhteita

- Kestää iskuja, vettä ja liuottimia (IP65 ja IK07)

Älykäs, ergonominen muotoilu

- Pieni, käännettävä magneettinen koukku ja ergonominen muotoilu

Näe enemmän kuin muut

- Pitkä käyttöaika eri valotiloissa
- Ensiluokkainen LED-valo, jossa on useita valotoimintoja

Kohokohdat

Useita valotiloja



Philipsin Xperion 6000 Pillar -työvalon korkealaatuinen ja kirkas LED-valo valaisee kohteet luonnollisesti ja eloisasti korkean valotehon ansiosta. Laaja valokeila tuottaa jopa 250 lm Eco-tilassa ja 500 lm tehotilassa. Voimakas 180 lumenin taskulampun kohdevalo auttaa näkemään paremmin ja huomaamaan pienimmätkin yksityiskohdat.

Valotiloja moneen tarpeeseen



Philipsin Xperion 6000 Pillar on valmiina toimintaan. Yksi lataus riittää koko työpäivän ajaksi: jopa 10 tuntia Eco-tilassa, 4,5 tuntia tehotilassa ja 12 tuntia taskulamppuna. Philipsin Xperion 6000 Pillar -työvalossa on tehokas litiumioniakku, ja sen voi ladata täyteen 4,5 tunnissa USB-C-johdolla, jotta kirkkaan LED-valon käytön saa maksimoitua.

Vapauttaa kädet työskentelyyn



Käyttäjien tarpeisiin suunniteltu, ergonomisesti muotoiltu, liukumisen estävä kahva mahdollistaa turvallisen työskentelyn. Jos tarvitset työhön molempia käsiäsi, voit sijoittaa työvalon turvallisesti 360 astetta kääntyvän, sisään vedettävän koukun ja vahvan magneetin avulla. Virtapainike on valon takana, jolloin valo ei häikäise silmiäsi, kun käynnistät sen.

Suunniteltu kestäämään



IK07-luokan iskunkestävyys, IP65-koteloitiluokan mukainen vedenkestävyys ja kemiallisia liuottimia sekä muita kemikaaleja kestävä pinta tekevät Philipsin Xperion 6000 Pillar -työvalosta todella kestävän, sillä tiedämme, että vakaimmatkin kädet tarvitsevat välillä tukea.

Jopa 3 vuoden takuu



Käytä hyväksesi Philipsin 2 vuoden vakiotakuun lisäksi yksi lisävuosi¹

Päivitä työvalosi



Älä huolestu turhaan laitteesi kadottamisesta. Löydät sen helposti paikannustoiminnolla. Kaukosäädin laukaisee äänimerkin ja valosignaalin, joiden avulla voit paikantaa laitteesi. Kirkkaan limenvihreä runko helpottaa laitteen löytämistä pimeissäkin ympäristöissä. Kokeile Philips-telakointiasemaa, jolla pidät työvalon käden ulottuvilla ja valmiina työhön. Pöydälle asetettuna se lataa työvalosi langattomasti.² Lue lisää osoitteesta: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:

ergonominen ja kokoontaitettava

Odotetut hyödyt: Suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Tuotteen kuvaus

Handsfree-toiminnot: käännettävä koukku, voimakas magneetti

Koukku: 360° kääntyvä

Iskunkestävyys (IK): IK07

Magneetti: 2 magneettia

Materiaalit ja pinnoitus: kestävä ABS-pinnoite + pehmeä kumi

Käyttölämpötila: -10 – +40 °C

Valikoima: Xperion 6000

Tekniikka: COB-LED

UV-vuodonilmaisun: ei

Kotelointiluokka (IP): IP65

Kestää: rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia

Valon ominaisuudet

Valon keilakulma: 100° degree

Väriämpötila: 6 000 K

Valovirta (kohdevalo): 180 lumenia

Valovirta (Eco-tila): 250 lumenia

Valon säteilykulma (kohdevalo): 15°

Valovirta (tehotila): 500 lm

Sähkö tiedot

Jännite: 3,7 V

Virtalähde: ladattava akku

Akun kapasiteetti: 4400 mAh

Akun käyttöaika (tehotila): jopa 4,5 tuntia

Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 10 tuntia

Akun/pariston tyyppi: litiumakku

Virtapistokkeen tyyppi: EU-pistoke (ei mukana)

Isossa-Britanniassa)

Latausjohdon tyyppi: Type C USB

Akun latausaika: enintään 4,5 tuntia

Teho: 5 W

Akun käyttöaika (kohdevalo): jopa 12 tuntia

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: X60PILLX1

Tilauskoodi: 01469631

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018014696

EAN3: 8719018014702

Pakatun tuotteen tiedot

Pituus: 5.2 cm

Korkeus: 23 cm

Määrä pakkauksessa / tilauksen

vähimmäismäärä: 6

Paino akkujen/paristojen kanssa: 412 g

Johdon pituus: 100 cm:n USB-johto, 5 V, 1 A, adapteri

Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 25 cm

Leveys: 17 cm

Korkeus: 18 cm

