

PHILIPS

Flood Mini

Xperion 6000

500 lumenia / 250 lumenin
kohdevalo

valon zoomaustoiminto

akunkesto 3 h (Eco 9 h)

Monipuolinen

LUMX60FLMIX1



Suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Pienikokoinen LED-projektorivalo

Pienikokoinen Philipsin Xperion 6000 Flood -projektorivalo 500 lumenin valonheittimiseen ja säädettävine valokeiloiineen ei jätä sinua pulaan. Älykäs zoomausnuppi helpottaa valon käsittelyä, ja veden- ja iskunkestävyys takaavat pitkän käyttöiän.

Työvaloon on saatavilla lisävarusteita

- Älykkäitä ratkaisuja laitteesi lataamiseen ja etsimiseen

Laajennettu takuu

- Pidennä takuu verkossa kolmeen vuoteen

Kestää vaativia olosuhteita

- Kestää iskuja, vettä ja liuottimia (IP65 ja IK07)

Näe enemmän kuin muut

- Yhdistää kaksi eniten käytettyä työvaloa yhteen valaisimeen

Älykäs, pienikokoinen muotoilu

- Pienikokoinen ja kevyt mukana kuljetettavaksi
- Merkkivalo näyttää akun jäljellä olevan virran
- Älykkäällä zoomausnupilla voit ohjata valoa
- Älykahvalla valon voi kohdistaa koskematta siihen
- Ladattavissa USB-C-kaapelilla tai langattomalla telakointiasemalla

Kohokohdat

Monikäyttöinen valo

Erilaisissa töissä tarvitaan erilainen määrä valoa. Pienikokoinen Philipsin Xperion 6000 Flood -projektorivalo yhdistää samaan valaisimeen kaksi eniten käytettyä työvalotyyppiä: laaja-alaisen, tasalaatuisen valon pitkäaikaiseen työskentelyyn suurilla alueilla ja pienten alueiden valaisuun tarkoitettun kohdevalon, joka tuottaa parhaan kontrastin ja kirkkauden kohteiden yksityiskohtaisiin tarkastuksiin ja kapeisiin tiloihin.

Kompakti ja kevyt rakenne

Pienikokoinen Philips Xperion 6000 Flood -projektorivalo on ladattava, ja voit ottaa sen mukaasi minne menetkin. Sitä on helppo säilyttää hansikaslokerossa.

Älykäs zoomausnuppi

Tämän asentajien kanssa yhteistyössä suunnitellun tuotteen valoa voi mukauttaa ergonomisella ja älykkäällä zoomausnupilla laaja-alaisesta valaisusta rajatun alan kirkkaaseen valaisuun – jopa käsiin kädessä. Valon sivussa oleva, kierrettävä älykäs zoomausnuppi on helposti käytettävissä, joten sinun ei tarvitse irrottaa valoa kiinnityksestään

säättöä varten. Valo on suunniteltu muistamaan edellinen asetuksensa, joten se syttyy uudelleen suoraan halutulla valonvoimakkuudella.

Monipuolisia lisäosia

Älykävää voi käyttää pystytukena, ripustuskoukkuna tai kiinnityksenä kolmijalkaan, ja lisäksi sen voi kiinnittää mihin tahansa metallipintaan sisäisillä magneeteilla. Monipuolisten kiinnitysmahdollisuuksien ansiosta valo on helppo suunnata oikeaan kulmaan, jotta valoa saadaan juuri sinne, missä sitä tarvitaan.

Et jää pimeään

Ei enää huolta valon sammumisesta suurimman tarpeen keskellä. Philipsin Xperion 6000 -projektorivalon takaosassa oleva akun merkkivalo ilmaisee, kuinka pitkään voit vielä käyttää valoa, ennen kuin akku täytyy ladata.

Tehty kestäämään

IK07-luokan iskunkestävyys, IP65-koteloitiluokan mukainen vedenkestävyys ja kemiallisia liuottimia sekä muita kemikaaleja kestävä pinta saavat Philipsin Xperion 6000

Flood -valon toimimaan luotettavasti ankarissakin työolosuhteissa, sillä vakaimmatkin kädet tarvitsevat välillä lisäapua.

Päivitä työvalosi

Älä turhaan huolehdi laitteesi kadottamisesta. Voit lisätä Philipsin Xperion Flood -projektorivaloosi paikannustoiminnon. Kaukosäädin laukaisee äänimerkin ja valosignaalin, joiden avulla voit paikantaa laitteesi. Kirkkaan limenvihreä runko auttaa sinua huomaamaan laitteesi pimeässäkin ympäristössä.

Jopa 3 vuoden takuu

Käytä hyväksesi Philipsin 2 vuoden vakiotakuun lisäksi yksi lisävuosi*

Valmiina haasteisiin

Philipsin pienikokoisen Xperion 6000 Flood -projektorivalon voi ladata USB-C-kaapelilla (sisältyy pakkaukseen) tai suoraan Philipsin langattomalla telakointiasemalla. Lisätietoja osoitteessa [Philips.com/Xperion-6000](https://www.philips.com/Xperion-6000)

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:

pienikokoinen ja ergonominen

Odotetut hyödyt: Suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Tuotteen kuvaus

Handsfree-toiminnot: käännettävä koukku, voimakas magneetti, älykahva

Iskunkestävyys (IK): IK07

Magneetti: magneettikahva

Materiaalit ja pinnoitus: kestävä ABS

Käyttölämpötila: -10 – +40 °C

Valikoima: Xperion 6000

Tekniikka: COB-LED

UV-vuodonilmais: ei

Koukku: 180° kääntyvä

Kotelointiluokka (IP): IP65

Kestää: rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia

Valon ominaisuudet

Valon keilakulma: 100 degree

Värilämpötila: 6 000 K

Valon säteilykulma (kohdevalo): 15 degree

Valovirta (kohdevalo): 250 lumenia

Valovirta (Eco-tila): 100 lumenia

Valovirta (tehotila): 500 lm

Sähkö tiedot

Jännite: 3,7 V

Virtalähde: ladattava akku

Akun kapasiteetti: 2500 mAh

Akun käyttöaika (tehotila): 3 tuntia
500 lumenilla

Akun/pariston käyttöaika: 3 tuntia
500 lumenilla

Akun käyttöaika (Eco-tila): 9 tuntia
100 lumenilla

Akun/pariston tyyppi: litiumakku

Virtapistokkeen tyyppi: EU-pistoke (ei mukana
Isossa-Britanniassa)

Latausjohdon tyyppi: Type C USB

Akun latausaika: enintään 3,5 tuntia

Teho: 5 W

Akun käyttöaika (kohdevalo): 5 tuntia
250 lumenilla

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: X60FLMIX1

Tilauskoodi: 1913431

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018019134

EAN3: 8719018019141

Pakatus tuotteen tiedot

Pituus: 70 cm

Korkeus: 120 cm

**Määrä pakkauksessa / tilauksen
vähimmäismäärä:** 6

Leveys: 50

Johdon pituus: 100 cm:n USB-johto, 5 V, 1 A,
adapteri

