

PHILIPS

auton
ajovalopolttimo

X-tremeVision
Pro150

Polttimotyyppi: HB4

pakkauskoko: 1

12 V, 51 W

9006XVPB1



Uskomattoman kirkas valo lisää turvallisuutta

Paras yhdistelmä tehokkuutta ja pitkäkestoisuutta

Philipsin X-tremeVision Pro150 -ajovalopolttimoissa yhdistyy uskomaton kirkkaus ja käyttöaika, joka ei ole aiemmin ollut mahdollinen näin tehokkaissa polttimoissa. Polttimoiden tarjoama näkyvyys pitää sinut ja läheisesi turvassa liikenteessä.

Taattua Philips-laatua

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Näe tie paremmin jopa 150 % kirkkaamman valon ansiosta

- Näe paremmin ja aja turvallisemmin

Pitkäkestoinen ja turvallinen koko käyttöiän

- Älä tingi turvallisuudesta, vaihda aina pareittain
- Tehokas polttimo, jolla on jopa 450 tunnin käyttöaika (3)

Viileänsävyinen valo parantaa kontrastia ja näkyvyyttä

- Viileänsävyinen valo lisää näkyvyyttä ja mukavuutta

Tehokas valokeila ulottuu 70 m kauemmas (2)

- Enemmän aikaa havaita ja välttää vaaratilanteet

Kohokohdat

Kirkkaampi valo lisää turvallisuutta

Philipsin X-tremeVision Pro150 -polttimoiden valo on jopa 150 % kirkkaampi (1). Aja turvallisesti kotiin läheistesi luo myös pimeällä ja huonolla kelillä. Edistyksellinen hehkulangan muotoilu parantaa tarkkuutta ja valotiheyttä, jotta tie saadaan valaistua paremmin. Uusi Diamond Precision -kvartsilasitekniikka puolestaan lisää kirkkautta.

Turvallinen koko käyttöiän

Philipsin Diamond Precision -kvartsilasin uusi valmistustekniikka lisää valon määrää ja parantaa lämpötilanmuutosten ja paineen kestävyyttä. Lisäksi räätälöity jalokaasujen seos parantaa hehkulangan kestävyyttä. Se lisää kirkkautta ja pidentää käyttöajan jopa 450 tuntiin (H7-polttimossa, HB4-polttimossa 600 h), mikä on todennäköisesti pisin mahdollinen käyttöaika näin tehokkaalle polttimolle.

Näe jopa 70 metriä kauemmas (2)

Philipsin X-tremeVision Pro150 -ajovalopolttimon valokeila ulottuu jopa 70 metriä kauemmas (2) tiellä, joten se parantaa kykyäsi reagoida mahdollisiin vaaroihin. Turvaetäisyyden pidentyminen lisää merkittävästi sinun ja matkustajiesi ajoturvallisuutta.

Pysy valppaana pidempään

Ajaminen pimeässä voi kuormittaa silmiä ja lisätä väsymistä. Philipsin X-tremeVision Pro150 -polttimoiden valkoisempi, jopa 3 400 kelvinin

valo (H7-polttimossa, HB4-polttimossa 3 450 K) lisää kontrastia edessäpäin olevaan tiehen, mikä helpottaa kohteiden tunnistamista ja tulkintaa. Kun näet paremmin, pysyt virkeänä kauemmin, mikä lisää ajoturvallisuutta ja -mukavuutta.

Vaihda molemmat polttimet kerralla

Ajovalopolttimet kannattaa vaihtaa pareittain, vaikka vain toinen niistä olisi palanut. Uusien polttimoiden valoteho ja suorituskyky ovat aiempia polttimoita parempia, mikä parantaa ajoturvallisuutta. Vaihtamalla polttimet pareittain säästät aikaa ja kustannuksia, vältät toisenkin polttimon palamisen, saat kirkkaan ja tasapainoisen valokeilan ja ennen kaikkea lisäät omaa ja läheistesi turvallisuutta.

Korkealaatuiset auton ajovalopolttimet

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä valoissa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin laadukkaat alkuperäistuotteet on suunniteltu ja kehitetty noudattaen tiukkoja laadunvarmistusprosesseja (mukaan lukien sovellettavat ISO-standardit) ja valmistettu noudattaen yhtä tiukkoja tuotantovaatimuksia. Philipsin X-tremeVision Pro150 -polttimet sopivat sellaisten suurten autonvalmistajien automalleihin, kuten Audi, BMW, Ford, GM, Toyota ja Volkswagen. Lisätietoja löytyy polttimon valintatyökalun avulla.

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: jopa 150 % kirkkaampi valo

Tuotteen kuvaus

Käyttö: kaukovalo, lähivalo, etusumuvalo
Kanta: P22d
Nimike: HB4 9006 XVP 12 V 51W P22d B1
ECE-tyyppihyväksyntä
Valikoima: X-tremeVision Pro150
Tekniikka: halogeeni
Tyyppi: HB4

Käyttöikä

Käyttöikä: 600 h

Valon ominaisuudet

Väriämpötila: 3 450 K
Valovirta [lm]: 1 095 ±15 %

Sähkötiedot

Jännite: 12 V
Teho: 51 W

Tilautustiedot

Tilausmerkintä: 9006XVPB1
Tilaukoodi: 00 559 528

Pakkauksen tiedot

Pakkaustyyppi: B1
EAN1: 8 719 018 005 595
EAN3: 8 719 018 005 601

Pakatun tuotteen tiedot

Pituus: 9.5 cm
Leveys: 3.6 cm
Korkeus: 12.9 cm
Määrä pakkauksessa: 1
Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 5

Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 15.0 cm
Leveys: 13.5 cm
Korkeus: 13.0 cm
Kokonaispaino/pakkaus: 0.212 kg

