

PHILIPS

moottoripyörän
ajovalopolttimot

CityVision Moto

Polttimotyyppi: H4

Pakkauskoko: 1

12 V, 60/55 W

12342CTVBW



Feel safe, ride safe

Jopa 40 % enemmän näkyvyyttä

Philipsin CityVision Moto -ajovalopolttimot tuovat lisäturvaa kaupunkiliikenteeseen. Niiden ainutlaatuinen oranssi tehoste huomataan, minkä lisäksi ne tarjoavat jopa 40 % enemmän näkyvyyttä.

Tärinänkestävyys

- Tärinänkesto jopa 10 G

Edistyksellinen tekniikka

- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset
- Philipsin moottoripyöräpolttimot on valmistettu laadukkaasta kvartsilasista
- Philips on suurimpien moottoripyörävalmistajien valinta.

Näy liikenteessä

- Suunniteltu kaupungissa ajaville
- Ajovalopolttimossa tyylikäsi oranssi väritehoste
- Jopa 40 % enemmän näkyvyyttä tiellä

Kohokohdat

Erottuva oranssi tehoste



Philips CityVision Moto -ajovalopolttimot on suunniteltu erityisesti kaupunkikäyttöön. Philipsin moottoripyöräpolttimoiden erottuva oranssi väritehoste kiinnittää huomion ja parantaa turvallisuutta liikenteessä.

Suunniteltu kaupunkikäyttöön



Philips CityVision Moto -ajovalopolttimot parantavat kuljettajan turvallisuutta kaupunkiajossa. Ajaminen liikenteen keskellä on turvallisempaa huomiota herättävän oranssin värin ja 40 % suuremman valotehon ansiosta.

Tärinänkestävä



Philips CityVision Moto -polttimoiden huippuluokan tekniikka takaa jopa 10 G:n tärinänkeston ja pidemmän käyttöiän. Moottoripyöräpolttimoissa on äärimmäisen kestävä kaksoishehkulanka, joka kestää hyvin tärinää ja fyysisiä iskuja.

ECE-tyyppihyväksyntä



Philips Automotive tuottaa luokkansa parhaita tuotteita ja palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotantomme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset.

Suurempi valokeila

Philips CityVision Moto -ajovalopolttimoiden jopa 40 % parempi näkyvyys lisää kuljettajan turvallisuutta. Philipsin moottoripyöräpolttimot ehkäisevät onnettomuuksia parantamalla näkyvyyttä ja esteiden havaitsemista.

Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkkaamman valon.

Valmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin valoilla.

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Näe ja näy

Tuotteen kuvaus

Käyttö: kaukovalo, lähivalo
Kanta: P43t-38
Nimike: H4 CityVision Moto
Valikoima: CityVision Moto
Tekniikka: halogeeni
Tyyppi: H4

Valon ominaisuudet

Värilämpötila: Jopa 3 200 K

Sähkötiedot

Teho: 60/55 W
Jännite: 12 V

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: 12342CTVBW
Tilauskoodi: 39896030

Pakkauksen tiedot

Pakkaustyyppi: läpipainopakkaus
EAN1: 8727900398960
EAN3: 8727900398977

Pakatusuutteen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 46.4 g
Pituus: 9.500 cm
Leveys: 4.860 cm
Korkeus: 12.900 cm
Nettopaino/kpl: 22.2 g
Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 10

Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 25.5 cm
Leveys: 19 cm
Korkeus: 13 cm
Kokonaispaino/pakkaus: 464 g

