

PHILIPS

Flood audio

Xperion 6000

1 000 lumenia / 250 lumenin
kohdevalo

Bluetooth-kaiuttimet
valon zoomaustoiminto
liikkeentunnistus

LUMX60FLAUX1



Suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Ääntä toistava LED-projektorivalo

Philipsin ääntä toistava Xperion 6000 Flood -projektorivalo 1 000 lumenin valonheittimiseen, 250 lumenin kohdevalaisimiseen ja säädettävine valokeiloinneen ei jätä sinua pulaan. Älykäs zoomausnuppi ja liikkeentunnistin helpottavat valon käsittelyä, ja Bluetooth-kaiuttimet ovat musiikkia korville.

Laajennettu takuu

- Pidennä takuu verkossa kolmeen vuoteen

Erittäin monipuolinen

- Voit ladata muita laitteita USB-portissa
- Bluetooth-kaiuttimet

Kestää vaativia olosuhteita

- Kestää iskuja, vettä ja liuottimia (IP55 ja IK07)

Älykäs, ergonominen muotoilu

- Liikkeentunnistin mahdollistaa valon etäohjauksen
- Älykkäällä zoomausnupilla voit ohjata valoa
- Älykahvalla valon voi kohdistaa koskematta siihen

Näe enemmän kuin muut

- Tehokas valkoinen valo (1 000 lumenia / 10 W) valaisee suuren alueen
- Kaksi eniten käytettyä työvaloa yhdessä valaisimessa

Kohokohdat

Valaise koko työalue

Philipsin Xperion 6000 Flood audio on täydellinen projektorivalo suurille alueille, kuten työmaille, tilapäiseksi seinävalaisimeksi tai vaikkapa leikkihallille. Se tuottaa kirkkaan, 1 000 lumenin (10 W) erittäin leveän valokeilan. Jos tarvitset vähemmän valoa ja haluat säästää akkua, voit käyttää 100 lumenin tehoa.

Monikäyttöinen valo

Erilaisissa töissä tarvitaan erilainen määrä valoa. Ääntä toistava Philipsin Xperion 6000 Flood -projektorivalo yhdistää samaan valaisimeen kaksi eniten käytettyä työvalotyyppiä: laaja-alaisen, tasalaatuisen valon pitkäaikaiseen työskentelyyn suurilla alueilla ja pienten alueiden valaisuun tarkoitettua kohdevaloa, joka tuottaa parhaan kontrastin ja kirkkauden kohteiden yksityiskohtaisiin tarkastuksiin ja kapeisiin tiloihin.

Kuuntele musiikkia työtä tehdessäsi

Tee työsi musiikin tahtiin yhdistämällä puhelimesi langattomasti Bluetoothin kautta ääntä toistavaan Philips Xperion 6000 Flood -projektorivaloon, jolloin voit toistaa musiikkia äänekkäästi ja kirkkaasti.

Lataa muita laitteita

Voit käyttää ääntä toistavaa Philips Xperion 6000 Flood -projektorivaloa myös muiden laitteiden (kuten matkapuhelimen) virtalähteenä. Lataaminen käynnistyy heti, kun liität ladattavan laitteen työvalon takapaneelissa olevaan USB-porttiin.

Ohjaa valoa etäältä

Jos tarvitset työskentelyyn kahta kättä, voit sytyttää ja sammuttaa valon etäältä heilauttamalla kättäsi. Valo ei huomioi tahattomia liikkeitä, vaan tunnistimet reagoivat vain käden kahteen peräkkäiseen heilautukseen.

Älykäs zoomausnappi

Tämän asentajien kanssa yhteistyössä suunnitellun tuotteen valoa voi mukauttaa ergonomisella ja älykkäällä zoomausnupilla laaja-alaisesta valaisusta rajatun alan kirkkaaseen valaisuun – jopa käsiin kädessä. Valon sivussa oleva, kierrettävä älykäs zoomausnappi on helposti käytettävissä, joten sinun ei tarvitse irrottaa valoa kiinnityksestään säätöä varten. Valo on suunniteltu muistamaan edellinen asetuksensa, joten se syttyy uudelleen suoraan halutulla valonvoimakkuudella.

Monipuolisia lisäosia

Älykävää voi käyttää pystytukena, ripustuskoukkuna tai kiinnityksenä kolmijalkaan, ja lisäksi sen voi kiinnittää mihin tahansa metallipintaan sisäisillä magneeteilla. Monipuolisten kiinnitysmahdollisuuksien ansiosta valo on helppo suunnata oikeaan kulmaan, jotta valoa saadaan juuri sinne, missä sitä tarvitaan.

Jopa 3 vuoden takuu

Käytä hyväksesi Philipsin 2 vuoden vakiotakuun lisäksi yksi lisävuosi*

Tehty kestäämään

IK07-luokan iskunkestävyys, IP55-koteloitiluokan mukainen vedenkestävyys ja kemiallisia liuottimia sekä muita kemikaaleja kestävä pinta saavat ääntä toistavan Philipsin Xperion 6000 Flood -projektorivalon toimimaan luotettavasti ankarissakin työolosuhteissa, sillä vakaimmatkin kädet tarvitsevat välillä lisäapua.

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:

Monipuolinen ja tehokas

Odotetut hyödyt: Suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Tuotteen kuvaus

Handsfree-toiminnot: käännettävä koukku, voimakas magneetti, älykahva

Iskunkestävyys (IK): IK07

Magneetti: magneettikahva

Materiaalit ja pinnoitus: kestävä ABS

Käyttölämpötila: -10 – +40 °C

Valikoima: Xperion 6000

Tekniikka: COB-LED

UV-vuodonilmais: ei

Koukku: 180° kääntyvä

Kotelointiluokka (IP): IP55

Kestää: rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia

Kaiutin: 2 x 2,5 wattia

Bluetooth-yhteys

Valon ominaisuudet

Valon keilakulma: 100 degree

Väriämpötila: 6 000 K

Valon säteilykulma (kohdevalo): 15 degree

Valovirta (kohdevalo): 250 lumenia

Valovirta (Eco-tila): 100 lumenia

Valovirta (tehotila): 1 000 lumenia

Sähkö tiedot

Jännite: 3,7 V

Virtalähde: ladattava akku

Akun kapasiteetti: 4400 mAh mAh

Akun käyttöaika (tehotila): 3 tuntia

Akun käyttöaika (Eco-tila): 22 tuntia

Akun/pariston tyyppi: litiumakku

Virtapistokkeen tyyppi: EU-pistoke (ei mukana

Isossa-Britanniassa)

Latausjohdon tyyppi: Type C USB

Akun latausaika: enintään 5 tuntia

Teho: 10 W

Akun käyttöaika (kohdevalo): 9 tuntia

Akun käyttöaika (äänentoisto): 20 tuntia

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: X60FLAUX1

Tilauskoodi: 1911031

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018019110

EAN3: 8719018019127

Pakatun tuotteen tiedot

Pituus: 90 cm

Korkeus: 140 cm

Määrä pakkauksessa / tilauksen

vähimmäismäärä: 6

Leveys: 60

Johdon pituus: 100 cm:n USB-johto, 5 V, 1 A, adapteri

