

PHILIPS

Auton
ajovalopolttimo

Ultinon Pro5100

LED-HB3/HB4-ajovalopolttimo

5 800 K

jopa 160 % kirkkaampi valo

Pieni koko helpottaa asennusta

LUM11005U51X2



Kirkasta valoa pimeään

Valkoinen valo kirkastaa tien

Philipsin Ultinon Pro5100 -LED-polttimot tuottavat päivänvaloa lähentelevän kirkkaustason ja takaavat kristallinkirkkaan näkyvyyden häikäisemättä muita tienkäyttäjiä. Polttimoissa on kirkkaan valkoinen valokeila, ja niiden pieni koko helpottaa asennusta.

Kestävää Philips-laatua

- Philipsin huippuluokan valoratkaisut autoihin

Kestävää suorituskykyä

- Käyttöikä jopa 3 000 tuntia

Kirkkaan valkoinen valo

- Kirkkaan valkoista 5 800 kelvinin valoa

Parempi näkyvyys

- Jopa 160 % kirkkaampi valo*
- Koe parempi näkyvyys

Parempi sopivuus pienen koon ansiosta

- Tukee sekä 12 että 24 V:n jännitettä, joten sopii moniin autoihin
- Kompakti all-in-one-muotoilu plug and play -käyttöön

Kohokohdat

Jopa 160 % kirkkaampi valo*

Älä anna yöllä ajamisen rasittaa. Philipsin Ultinon Pro5100 LED -polttimoiden ansiosta näet tarkasti etkä häikäise muita tienkäyttäjiä.

Tehokkaampien ajovalojen avulla voit havaita vaarat aikaisemmin, arvioida etäisyydet paremmin ja ryhmittää ajoneuvosi tarkemmin tielle. Optimaalisen värilämpötilan ja SafeBeam-tekniikan ansiosta nämä polttimot tuottavat kirkkaan valkoisen, päivänvalon kaltaisen valokeilan. Näkyvyys paranee jopa 160 %. Valitse Philips turvallisempaan ja miellyttävämpään ajoon pimeässä.

Kirkkaan valkoinen valo, 5 800 K

Philipsin Ultinon Pro5100 -polttimon värilämpötila on korkea, jopa 5 800 kelviniä, ja se tuottaa päivänvalon kaltaisen kirkkaan valkoisen valon. Parempi näkyvyys helpottaa esteiden huomaamista ja oikean ajolinjan valitsemista. Optimaalinen värilämpötila ehkäisee silmien väsymistä ja rasittumista, mikä tekee yöllä ajamisesta miellyttävämpää ja turvallisempaa.

Kestävä

Tarvitsetko kirkkaat ja tyylikkää ajovalot, mutta et halua jatkuvasti vaihtaa polttimoita? LED-polttimoiden tuottamaa lämpöä täytyy hallita. Philipsin AirFlux+ on tehokas jäähdytysjärjestelmä, jonka lämpöä hajottavat ominaisuudet perustuvat optimoituihin materiaaleihin ja pinnoitteeseen, jotka ohjaavat lämmön pois tärkeistä komponenteista. Hyvän lämmönkestävyyden ansiosta Philipsin Ultinon LED -polttimoilla on pidempi käyttöikä kuin markkinoiden vastaavilla tuotteilla. Philipsin Ultinon Pro5100 kestää käytössä jopa 3 000 tuntia.

kompakti all-in-one-muotoilu

Philipsin Ultinon Pro5100 LED -polttimon uusi muotoilu vie mahdollisimman vähän tilaa ajovaloumpiossa. Sen yksiosainen rakenne, integroitu elektroniikka ja vankka jäähdytyslementti helpottavat myös asentamista. Nämä polttimot sopivat useisiin eri automalleihin, ja niiden asentaminen onnistuu niin ammattimekaanikolta kuin harrastajiltakin.

Koe parempi näkyvyys

Valokeilan kuvio on yhtä tärkeää kuin kirkkaus: yhtenäisen, tarkan valokeilan ansiosta näet ja näyt paremmin. Philipsin Ultinon Pro5100 -polttimoiden LED-sirujen täydellisen asennon ansiosta valo kohdistuu tiehen juuri siellä, missä sitä tarvitaan, eikä häikäise vastaantulevia autoja.

12–24 V: laajempi käyttöalue

Philipsin Ultinon Pro5100 sopii sekä 12 V:n että 24 V:n sähköjärjestelmiin, joten sitä voi käyttää useimmissa automalleissa.

Korkealaatuisia valoratkaisuja

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä valoissa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin huippuluokan tuotteet on suunniteltu ja kehitetty vastaamaan ajoneuvoteollisuuden tiukkoja laatuprosesseja ja tuotantovaatimuksia. Suurimmat autonvalmistajat käyttävät Philipsin polttimoita niiden korkean laadun, tehokkaan ja kirkkaan valon sekä tarkan valokeilan ansiosta. Ja koska Philipsin edistyksellinen LED-tekniikka tekee ajamisesta turvallisempaa ja miellyttävämpää.

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: kirkkaammat valot
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: ajoneuvostandardien mukainen LED

Tuotteen kuvaus

Käyttö: kaukovalo, lähivalo
Kanta: P20d, P22d
Nimike: LED HB3/4 11005 U51 X2
ECE-tyyppihyväksyntä: ei
Valikoima: Ultinon Pro5100
Tekniset ominaisuudet: AirFlux+ ja SafeBeam-tekniikka
Tekniikka: LED
Tyyppi: LED-HB3/HB4-ajovalopolttimo

Käyttöikä

Käyttöikä: 3 000 tuntia

Valon ominaisuudet

Värilämpötila: 5 800 K
Valovirta [lm]: 1 200

Sähkö tiedot

Teho: 12 W
Jännite: 13,2 V

Tilautustiedot

Tilausmerkinä: 11005U51X2
Tilauskoodi: 01886194

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018018861
EAN3: 8719018018878
Pakkaustyyppi: X2

Pakutun tuotteen tiedot

Pituus: 11 cm
Leveys: 5 cm
Korkeus: 16 cm
Määrä pakkauksessa: 2 kpl
Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 4 pakkausta
Nettopaino/pakkaus [g]: 85
Yksittäispakkauksen kokonaispaino: 270

Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 27 cm
Leveys: 17 cm
Korkeus: 15 cm
Kokonaispaino/pakkaus: 1.4 kg

