

PHILIPS

Pocket

Xperion 6000

tehotila 300 lm, Eco-tila 150 lm
kohdevalo 100 lm
akunkesto 3,5 h (Eco-tilassa 7 h)
kompakti ja joustava



X60POCKX1

suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Edistyksellistä ja kestävää valotehoa

Philipsin kompakti ja tehokas Xperion 6000 Pocket sopii erinomaisesti ahtaisiin tiloihin erittäin joustavan 100 lumenin, 25 cm:n valotuubin ansiosta. Eco-tilassa valokeila on 150 lumenia ja tehotilassa 300 lumenia.

Työvaloon on saatavilla lisävarusteita

- Älykkäitä ratkaisuja laitteesi lataamiseen

Laajennettu takuu

- Pidennä takuu verkossa kolmeen vuoteen

Kestää vaativia olosuhteita

- Kestää iskuja, vettä ja liuottimia (IP65 ja IK07)

Älykäs, ergonominen muotoilu

- Pieni, käännettävä magneettinen koukku ja ergonominen muotoilu
- Valo, jossa on joustava valotuubi tarkkaan työskentelyyn

Näe enemmän kuin muut

- Pitkä käyttöaika eri valotiloissa
- Ensiluokkainen LED-valo, jossa on useita valotoimintoja

Kohokohdat

Useita valotiloja



Tehokas Xperion 6000 Pocket tarjoaa kirkkaan ja yhtenäisen LED-valon. Päävalokeilassa on kaksi valotilaa: 150 lm Eco-tilassa ja 300 lm tehotilassa. Kätevässä taskulamputta on myös erittäin joustava 100 lumenin valotuubi, jolla näet kätevästi esteistä huolimatta.

Valotiloja moneen tarpeeseen



Philipsin Xperion 6000 Pocket on valmiina toimintaan. Yksi lataus riittää koko työpäivän ajaksi: jopa 7 tuntia Eco-tilassa, 3,5 tuntia tehotilassa ja 10 tuntia taskulamputta. Xperion 6000 Pocket -työvalossa on tehokas litiumioniakku, ja sen voi ladata täyteen 3,5 tunnissa USB-C-johdolla, jotta kirkkaan LED-valon käytön saa maksimoitua.

Valaise työsi



Philipsin Xperion 6000 Pocket -työvalossa on tehokas 25 cm:n valotuubi, jonka ansiosta valaiset kaikki kulmat. Kapea ja kompakti muotoilu soveltuu erinomaisesti työskentelyyn ahtaissa paikoissa. Philipsin Xperion 6000 Pocket mahtuu mainiosti taskuun, ja voit käyttää sitä moniin eri käyttötarkoituksiin.

Vapauttaa kädet työskentelyyn



Käyttäjien tarpeisiin suunniteltu, ergonomisesti muotoiltu, liukumisen estävä kahva mahdollistaa turvallisen työskentelyn. Jos tarvitset työhön molempia käsiäsi, voit sijoittaa työvalon turvallisesti 360 astetta kääntyvän, sisään vedettävän koukun ja vahvan magneetin avulla. Virtapainike on valon takana, jolloin valo ei häikäise silmiäsi, kun käynnistät sen.

Suunniteltu kestäämään



IK07-luokan iskunkestävyys, IP65-koteloitiluokan mukainen vedenkestävyys ja kemiallisia liuottimia sekä muita kemikaaleja kestävä pinta tekevät Philipsin Xperion 6000 Pocket -työvalosta todella kestävän, sillä tiedämme, että vakaimmatkin kädet tarvitsevat välillä tukea.

Jopa 3 vuoden takuu



Käytä hyväksesi Philipsin 2 vuoden vakiotakuun lisäksi yksi lisävuosi¹

Päivitä työvalosi



Kokeile Philips-telakointiasemaa, jotta voit pitää työvalon kätesi ulottuvilla ja valmiina käyttöön. Pöydälle asetettuna se lataa työvalosi langattomasti. Lue lisää osoitteesta: Philips.com/Xperion-6000

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: kompakti ja joustava

Odotetut hyödyt: suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Tuotteen kuvaus

Handsfree-toiminnot: käännettävä koukku, voimakas magneetti

Koukku: 360° kääntyvä

Iskunkestävyys (IK): IK07

Magneetti: 1 magneetti

Materiaalit ja pinnoitus: kestävä ABS-pinnoite + pehmeä kumi

Käyttölämpötila: -10 – +40 °C

Valikoima: Xperion 6000

Tekniikka: COB-LED

UV-vuodonilmaisun: ei

Kotelointiluokka (IP): IP65

Kestää: rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia

Valon ominaisuudet

Valon keilakulma: 110 degree

Väriämpötila: 6 000 K

Valon säteilykulma (kohdevalo): 60 degree

Valovirta (kohdevalo): 100 lumenia

Valovirta (Eco-tila): 150 lumenia

Valovirta (tehotila): 300 lm

Sähkö tiedot

Jännite: 3,7 V

Virtalähde: ladattava akku

Akun kapasiteetti: 2000 mAh

Akun käyttöaika (tehotila): enintään 3,5 tuntia

Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 7 tuntia

Akun/pariston tyyppi: litiumakku

Virtapistokkeen tyyppi: EU-pistoke (ei mukana

Isossa-Britanniassa)

Latausjohdon tyyppi: Type C USB

Akun latausaika: enintään 3,5 tuntia

Teho: 3 W

Akun käyttöaika (kohdevalo): jopa 10 tuntia

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: X60POCKX1

Tilauskoodi: 01465831

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018014658

EAN3: 8719018014665

Pakatun tuotteen tiedot

Pituus: 6.5 cm

Korkeus: 15 cm

Määrä pakkauksessa / tilauksen

vähimmäismäärä: 6

Paino akkujen/paristojen kanssa: 324 g

Johdon pituus: 100 cm:n USB-johto, 5 V, 1 A, adapteri

Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 21.5 cm

Leveys: 17 cm

Korkeus: 17 cm

