

PHILIPS

Gekoppelde camera voor de
beveiliging van uw huis

Welcome Eye View

Automatische tracking en
gemotoriseerd

2K-beeldkwaliteit

Ingebouwd alarm

Back-up batterij

DES8500OSC



Gemotoriseerde buitencamera voor de beveiliging van uw huis

Gebruik met de WelcomeEye-app

Kies voor Philips WelcomeEye View om uw huis van buiten te beveiligen. Deze gekoppelde, gemotoriseerde buitencamera biedt een unieke combinatie van functies. Houd de situatie rondom uw huis in de gaten met uw smartphone.

Unieke combinatie van functies

- Ingebouwd alarm
- Back-upbatterij
- Driedovoudige connectiviteit, IP66, inclusief geheugenkaart

Gekoppelde camera

- Gekoppelde camera voor de beveiliging van uw huis
- Compatibel met spraakassistenten

Gemaakt voor uw veiligheid

- Gemaakt voor uw veiligheid
- Groot gezichtsveld
- 2K-beeldkwaliteit
- Werkt met de Welcome Eye-app

Milieuvriendelijk product

- Milieuvriendelijk product en milieuvriendelijke verpakking

Kenmerken

Ontworpen voor uw veiligheid

Dankzij de Philips WelcomeEye View-bewegingsdetectie en detectie van personen kunt u een bewegende indringer detecteren en volgen. U ontvangt een melding op uw telefoon en u kunt de video vanaf uw smartphone volgen terwijl de motor van de camera vanzelf beweegt. U kunt ook een volledige opname bekijken die op de geheugenkaart van de camera wordt opgeslagen.

Gekoppelde camera voor de beveiliging van uw huis

Thuis of op grote afstand van huis ontvangt u via de Philips-app van uw camera een melding wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Waar u ook bent, live of opgenomen: bekijk en luister naar gebeurtenissen, activeer het alarm, bedien de motor om de camera te bewegen, speel video's af die u hebt gemaakt tijdens uw afwezigheid

Overige informatie

Eenvoudige verbinding dankzij de compatibiliteit met 2,4 en 5 GHz Wi-Fi en Bluetooth. Dankzij het gebruikte materiaal is de camera bestand tegen zware weersomstandigheden zonder specifieke voorzorgsmaatregelen. IP66-gecertificeerd tegen stof en regen. Inclusief 32G SD-kaart voor het opnemen van foto's en video's.

Gekoppelde camera voor de beveiliging van uw huis

Philips Welcome Eye View werkt met Google en Alexa. U kunt uw slimme speaker vragen om het livebeeld en -geluid op het scherm weer te

geven (Amazon Echo Show, Google Nest Hub, Google Chromecast...). Als u een 230V AC-lampje op de bijbehorende terminals van uw camera hebt aangesloten, kunt u uw slimme speaker ook vragen om deze in of uit te schakelen.

Ingebouwd alarm

De Philips Welcome Eye View heeft een ingebouwd alarm van 105 dBA. Deze kan automatisch of handmatig worden gestart vanuit de app als u beweging ziet. Het geluidsniveau is een afschrikmiddel, waarmee u de indringer kunt ontmoedigen VOORDAT hij inbreekt in uw huis.

Back-upbatterij

In geval van een onbedoelde of opzettelijke stroomuitval garandeert de ingebouwde back-upbatterij van de camera een gebruiksduur van 4 uur. Uw camera blijft werken, zelfs als deze is beschadigd door indringers of een stroomstoring.

Ontworpen voor uw veiligheid

Philips garandeert een vloeiend beeld op uw smartphone wanneer u een opname of livevideo bekijkt. De camera biedt een 2K-beeldresolutie waarmee u duidelijk kunt inzoomen. U kunt ook profiteren van nachtzicht dankzij de aanwezigheid van infrarood-LED's. U kunt de toegang tot uw huis dag en nacht regelen.

Ontworpen voor uw veiligheid

De gemotoriseerde camera beweegt over een horizontale as van 110 graden. Naast dit bereik biedt het grote gezichtsveld van 130 graden

beveiliging zonder dode hoek. Dankzij de motor en de automatische volgfunctie volgt de camera de actie.

Milieuvriendelijk product

Philips WelcomeEye View is een milieuvriendelijke camera, die is gemaakt van 100% gerecycled aluminium en 70% gerecycled plastic. De verpakking is gemaakt van gerecyclede materialen en is 100% recyclebaar: kartonnen handgreep, wiggen van karton en papierproducten, schroefverpakking in karton.

Werkt met de Welcome Eye-app

Als u ook een Philips Welcome Eye Connect 2-videofoon hebt, kunt u dankzij de app een combinatie van de videofoon en de camera gebruiken. Stel, u bent op uw werk: een bezorger laat uw aangesloten Philips-videotelefoon overgaan om uw pakket af te leveren. Uw kantoortelefoon wijst u op zijn aankomst. U kunt op afstand zien wie er op beeld staat, communiceren met de chauffeur en het hek openen zodat hij het pakket bij uw voordeur kan afleveren. Uw camera neemt het over. U kunt controleren of de bezorger bij de deur aankomt, het pakket achterlaat en vertrekt. U kunt, nog steeds op afstand, uw hek weer sluiten.

Welcome Eye View

Gekoppelde camera voor de beveiliging van uw huis

DES8500OSC/10

Specificaties

Logistieke gegevens

Referentie (bestelnummer): 531050

Aantal in doos: 1

EAN1 (Europa): 3345115310505

Performance

Beeldkwaliteit: 2K 2560 x 1440 px

Nachtzicht: Infrarood-LED's, bereik 20 m

Gebeurtenisdetectie: Bewegings- en/of menselijke detectie

Lenshoek: 130°

Microfoon

Luidspreker

Alarm: ja, 105 dBa op 1 m

Opname: ja, op de meegeleverde SD-kaart van 32 GB

Automatische spoorvolging: Ja, menselijke vorm

Aansluiting externe verlichting: Ja, 100 tot 230 V AC, 5 A max.

Gebruiksduur van de batterij: tot 4 uur

Motor: Horizontale as van 110°

Smartphone-app: Philips WelcomeEye

Compatibiliteit: Android iOS GoogleHome Alexa

Productbeschrijving

Aanduiding: DES8500OSC/10

Productkenmerk: Gekoppelde camera voor de beveiliging van uw huis

Certificering: CE

Kleur: Zilver en zwart

Sensorresolutie: 2K 1920 x 1080 px

Netwerkverbinding: 2,4 GHz + 5 GHz +

Bluetooth

Vermogen: 100 tot 240 V AC, 50 Hz-invoer W

Materiaal: Aluminiumlegering + plastic

Recyclebaarheid: Aluminium 100%, plastic 70%

Waterbestendigheidsniveau: IP66

Stroomback-up: Ingebouwde li-ionbatterij

Gewicht en afmetingen

Productafmetingen (l x b x h)(mm):

160x60x135mm

Doosafmetingen (l x b x h)(mm):

220x115x205mm

Gewicht van het product (g): 800 g

Gewicht doos (g): 1000 g

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Bewaking voor gemoedsrust

Accessoires in de doos

Schroeven en steunen: 4 PCS

Ontgrendelingstool: 1 PC

